

Programmation du décodeur 2409

Entrer en programmation sur la platine de rue :

0

AB21AB (en fonction du nombre de tirets)

19025 (code de programmation)

sélectionner le menu Décodeur

2 (pour une platine Digitale)

sélectionner le mode individuel

1

l'afficheur vous demande d'appuyer sur le bouton de programmation (**PGM**) du décodeur (donc appuyer sur le bouton du décodeur que vous souhaitez programmer)

- pour le poste **1** entrer **le premier numéro d'appel** pour cette colonne
- pour le poste **2** entrer **le dernier numéro d'appel** pour cette colonne
- pour le poste **3** laisser **FFFF** si vous devez programmer les postes depuis la platine MDS sinon entrer **0** pour programmer les postes depuis la platine ADS
- pour le poste **4** toujours mettre (laisser) **FFFF**.