SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS AC-MAX

AC-MAX KITS 2/4 portes

Manuel d'installateur

FR

Cod. 970073FAb Version produit: 1.1 Version firmware: 1.7. 2 ou plus nouveau Version du document: Rev. A

Les manuels et les logiciels v2.0 sont disponibles <u>à www.fermax.com</u> ou via le code QR (1) cijoint.

(1)





INTRODUCTION

Les kits AC-MAX réf. 5223 et 5224 sont composés du matériel suivant :

Réf. 5223 (95943c ou plus nouveau) KIT AC-MAX-CU 2 PORTES.
Boîte métallique BOX-IP15
-Alimentation PWR2D.
-Unité contrôleur AC-MAX-CU.
-Expansor 2 portes. EXP2D.

Réf. 5224 (95944c o plus nouveau) KIT AC-MAX-CU 4 PORTES. -Boîte métallique BOX-IP16 -Alimentation PWR4D.

- -Allinentation FWR4D.
- -Unité contrôleur AC-MAX-CU.
- -Expansor 4 portes. EXP4D.

Caractéristiques (EXP2D/EXP4D)

- Distributiond'approvisionnement dep ower pour 2/4 portes
- 4/8 entrées NO/NC
- 4/8 sorties transistor 12Vdc/1.0A
- 2/4 puissances 12Vdc/1.0A
- 2/4 puissances 12Vdc/0.2A
- Interface RS485 pour la communication avec le contrôleur et les lecteurs
- Protection contre la décharge complète de la batterie
- Déclaration de l'état de l'alimentation électrique aux contrôleurs d'accès
- Charge de la batterie avec courant 0,3A ou 0,6A
- Alimentation électrique de 13,8 Vdc



Fig. 1- KIT AC-MAX 2 WG DOORS



2/30



970073FAb v04_21

Le KIT AC-MAX 2 DOORS (fig. 1) permet :

- 2 portes avec 2 lecteurs Wiegand (1 lecteur d'entrée Wiegand, par porte)
- 2 portes avec 4 lecteurs Wiegand (1 lecteur d'entrée Wiegand et 1 lecteur de sortie Wiegand, par porte)
- 2 portes avec 2 lecteurs d'empreintes digitales (RS485) (1 lecteur d'empreintes digitales (RS485) entrée, par porte)
- 2 portes avec 4 lecteurs d'empreintes digitales (RS485) (1 lecteur d'empreintes digitales d'entrée (RS485) et 1 empreinte de sortie lecteur, par porte)

Le KIT AC-MAX 4 DOORS (fig. 2) permet :

- 4 portes avec 4 lecteurs Wiegand (1 lecteur d'entrée Wiegand, par porte)
- 4 portes avec 4 lecteurs d'empreintes digitales (RS485) (1 lecteur d'empreintes digitales (RS485) entrée, par porte)
- 4 portes avec 8 lecteurs d'empreintes digitales (RS485) (1 lecteur d'empreintes digitales d'entrée (RS485) et 1 empreinte de sortie lecteur par porte)

INSTALLATION.

Il est nécessaire de brancher la puissance des kits. Voir des exemples avec les lecteurs Wiegand et les lecteurs d'empreintes digitales RS485. * Ces lecteurs se nourrissent directement de l'alimentation dukit, if consommer plus de100mA individuellement.



Fig.3 Diagramme d'alimentation de l'expandeur et de l'unité de commande AC-MAX avec lecteurs Wiegand (kit ref.5223).





Fig.4 Diagramme d'alimentation de l'expandeur et de l'unité de commande AC-MAX avec lecteurs d'empreintes digitales RS485 (dossier réf.5223).



Fig.5 Diagramme d'alimentation de l'expandeur et de l'unité de commande AC-MAX avec lecteurs Wiegand (kit ref.5224).



Fig.6 Diagramme d'alimentation de l'expandeur et de l'unité de contrôle AC-MAX avec lecteurs d'empreintes digitales RS485 (kit ref.5224). * Ces lecteurs d'empreintes digitales se nourrissent directement de l'alimentation dukit.



SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS AC-MAX

Ac-MAX_CU Cotroller Unit 2/4 portes

Manuel d'installateur

FR

Cod. 970073FAb Version produit: 1.1 Version firmware: 1.7. 2 ou plus nouveau Version du document: Rev. A



INTRODUCTION

AC-MAX est un module électronique utilisé dans le système AC-MAX peut fonctionner comme unité de contrôleur d'accès.

CONFIGURATION

Pour utiliser l'AC-MAX_CU le système de contrôle d'accès, deux étapes de configuration sont nécessaires :

- Configuration de bas niveau et configuration de haut niveau à l'aide du logiciel.

La configuration de bas niveau permet d'adapter le module électronique AC-MAX en termes d'adresse IP, d'entrées, de sorties et d'autres paramètres qui affectent les propriétés logicielles AC-MAX et la logique du système. La configuration de bas niveau est effectuée lorsque l'unité de contrôle est mise en mode de service.

Remarque : Il est recommandé d'effectuer une configuration de bas niveau avant de connecter l'unité de contrôle au réseau informatique.

La configuration de haut niveau vous permet de configurer les règles de contrôle d'accès, l'automatisation du bâtiment et d'autres éléments de la logique du système AC-MAX. La configuration de haut niveau est effectuée après la configuration de bas niveau lorsque l'unité de contrôle est en mode de fonctionnement normal. La configuration de haut niveau nécessite également l'installation du service de communication inclus dans l'AC-MAX LT installable ou avec le logiciel AC-MAX CS si nous voulons travailler avec AC-MAX ST.

ADRESSE IP

La communication entre Controller Unit et PC est uniquement effectuée par le réseau IP Ethernet. Dans le firmware 1.7.2 et les paramètres these plus nouveaux sont autorisés à êtrechangés en bas niveau via le logiciel v2.0. L'adresse IP par défaut de l'unité de contrôle est 192.168.0.213, et peut être modifiée avec le logiciel AC-MAX LT/ST à partir de la configuration de bas niveau.

CLÉ DE COMMUNICATION

La communication entre l'unité centrale AC-MAX et le PC est cryptée au moyen de communication key. Le nouvel appareil d'usine a par **défaut 1234 clé** qui peut être changé dans AC-MAX **LT** / **ST** en cliquant à droite sur le contrôleur ->Définir la clé de*communication*. Lorsque la clé de communication est inconnue ou perdue, elle peut être supprimée pendant la procédure de réinitialisation de mémoire, qui restaure la clé de communication par défaut (vide) et d'autres paramètres par défaut du contrôleur AC-MAX_CU.

Lors de l'enregistrement de l'unité de contrôle dans la base de données AC-MAX, il est nécessaire d'entrer son adresse IP, puis la clé de communication (Unité de contrôle -> Commandes-> Définir la clé de communication).

Remarque : La clé de communication se compose uniquement de chiffres HEX (0-9, A, B, C, D, E, F) et, en cas de perte, elle ne peut être restaurée ni à partir du circuit de l'unité de contrôle ni de la sauvegarde du fichier de configuration enregistré sur le disque. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde de la clé de communication dans un endroit sûr.



CONFIGURATION DE BAS NIVEAU

La configuration de bas niveau est nécessaire pour définir les paramètres du circuit AC-MAX_CU et doit être effectuée après l'inscription de l'unité de contrôle AC-MAX_CU dans le logiciel AC-MAX_LT/ST. Au cours de la première configuration de bas niveau, la propre adresse IP et la clé de communication sont configurées. La programmation d'autres paramètres dépend des exigences de chaque scénario d'installation et n'est pas obligatoire.

Procédure de configuration de bas niveau (firmware 1.7.2 ou plus). AC-MAX LT/ST v2.0 SOFTWARE est requis :

La configuration préliminaire inclut la configuration des paramètres réseau de votre ordinateur en fonction des paramètres par défaut de l'unité de contrôle MAX_CU abac. L'adresse IP de l'ordinateur doit se trouver dans le même sous-réseau, c'est-à-dire 192.168.0.xxx.

Aussi la création de bases de données avec le logiciel AC-MAX LT ou ST(v2.0), la configuration des services de communication, la détection des contrôleurs. Toutes ces étapes sont expliquées dans le document **AC-MAX LT ou ST v2.0 Quick Start Guide.** Les expandeurs EXP doivent être détectés sur l'autobus RS-485 après la connexion de l'AC-MAX_CU.

1. Sélectionnez dans l'arbre de navigation sous Configuration clic droit sur Access ControllersAdd Access Controller avec l'icône de construction.



 Entrez les paramètres de communication par défaut de l'usine, y compris l'adresse IP et le mot de passe de communication. faire défaut:

Adresse IP = 192.168.0.213 Mot de passe de communication = 1234



Add Access Controller Wizard					?	×
Access Controller con Enter or detect IP a	figuration address of Access Controlle	r and ente	r its communication ke	<i>y.</i>		
Step	- General					1
Access Controller configuration	Disabled:					
🚱 Data saving	Name: C1_	ONTROLL	ER		1.100	
O line and a second second	Address: 192	168.0.213			Disc	overy
V Hardware resources uscovery	Description:					^
Access Controller copying						
Copying errors						
						- 1
						~~~
						~
	- Communication R	еу	Freeze			
	Communication K	ry: alion Keur				-1
	Recype common	dibuti ney:				
				Back	Cancel	

Cliquez ensuite et exécutez la découverte et la finition des ressources matérielles.

**REMARQUE**: Si vous ne connaissez pas l'adresse IP actuelle de votre contrôleur ou sa clé de communication, vous pouvez réinitialiser la mémoire de l'unité de contrôle en défauts d'usine.

1. Cliquez à droite sur l'unité de contrôle que nous venons d'ajouter et de sélectionner configuration de bas niveau.

Savigation Tree View		4 × 🗅
Configuration		
S .		
System Calendars Calendar		
Fingerprint Readers		Open
	2	Edit
	0	Delete
	8	Commands •
	-	Low Level Configuration

FR



2. Nous configurerons l'unité de contrôle les nouveaux paramètres d'adresse IP et programmerons les autres paramètres au besoin et une fois terminé, nous cliquerons sur Envoyer à l'appareil.

Default asteriou	19	2166000213		
Subject mask	42	5 255 255 000		
RS-485 answer timeout [ms]	250	0		
RS-485 encryption	f01	: No		
RS-485 encryption key	(1)	ingur:		
Minorand sandows				
Terminal 5 (Wegand 1)	[1]	: ON		
Terminal 6 (Wiegand 2)	[1]	: ON		
Terminal 7 (Wiscand 3)	[1]	: ON		
Terminal 8 (Wegand 4)	[1]	[1]: ON		
Wiecand format	[0]	Auto		
A Terminal settings	[0]			
Terminal 5: Type and dass	0x	00040001		
Terminal 6: Type and class	0x	00040001		
Terminal 7: Type and class	0x	00040001		
Terminal 8: Type and dass	0x	00040001		
Terminal 5: Keypad type	[4]	: PIN only		
Terminal 6: Keypad type	[4]	: PIN only		
Terminal 7: Keypad type	[4]	[4]: PIN only		
Terminal 8: Keypad type	[4]	: PIN only		
Terminal 5: Keypad timeout	100	000		
Terminal 6: Keypad timeout	100	000		
Terminal 7: Keypad timeout	100	000		
Terminal 8: Keynad timeraut	100	000		
· criminal os riceypada unicodat				
Input types				

3.Then aller à l'onglet RS-485 Bus.

C1_CONTE	OLLER (Address: 192.168.0.213   Firm	ware Version: 1.7.2.544)
Main Board	RS-485 Bus	
	nication	
IP.ad	165	192,168,000,213
Defau	it gateway	122.168.000.001

Et il détectera tous les appareils connectés sur BUS A1, B1 de l'unité de contrôle.



Address	Device name	Serial Number
-	-	-
B Dete	retion .	- n x)
[2:38	:35 PM]: Building device list	
		37%
		Int. Nuis Cooc

Une fois la fenêtre fermée, nous verrons les périphériques détectés et nous serons en mesure de les configurer en bas niveau. L'adresse RS-485 et les entrées et débits nécessaires.

B Def	tert	Configure			
T	A	ddress	Device name	Serial Number	
			×⊡:	*D:	
		100	EXP20 v1.x fv1, 1.30, 260	45700 10964842dafcb00f85a06 1c00f5	
		110	EXP8-IO v 1.x f 0.30.260	22d0010e63905dafc275f35d001c00f5	

Cela sera possible si, par exemple, l'EXP2D/4D a un pull placé entre les broches MEM. S'ils ne le font pas, cela ne permettrait pas de configurer ces appareils à faible niveau.

Close

FERM	
970073FAb	v04 21

Communication settings		
RS-485 address	100	-
RS-485 communication timeout [s]	20	
RS-485 encryption	[0]: No	
RS-485 encryption key	Unknown	
input types		
DC1	[2]: NC	
DR1	[1]: NO	
DC2	[2]: NC	
DR2	[1]: NO	
Parametric (EOL) input resistances	45	
Tamper [Ohm]	1k	
Alarm A [Ohm]	2.2%	
Alarm 8 [Ohm]	5.6k	
input response times		
DC1	50	
DR1	50	
.000	50	
-485 address ameter defines device address on RS-485 bus. Range: 100-115.		
		ine

Dans le cas de l'EXP8I/O, ils doivent avoir un pull entre les broches de JP7. Si cet expandeur a déjà des sauteurs qui configurent l'adresse, même si elle est modifiée à partir du logiciel, l'adresse établie par les sauteurs restera la même. Si vous souhaitez effectuer la configuration à partir du logiciel, vous devez laisser uniquement le pull JP7 pour être en mesure d'entrer en configuration de bas niveau et définir l'adresse RS-485 souhaitée via le réseau.



970073FAb v04_21

ommunication settings				 
AS-485 address			110	 H
RS-485 communication time	eout [s]		20	 ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana
nput types		1		
IN1		[	[1]: NO	
IN2		[	1]: NO	
IN3		[	[1]: NO	
104		ĺ.	[1]: NO	
IN5		ſ	1]: NO	
IN6		[	1]: NO	
IN7		[	1]: NO	
IN8		[	1]: NO	
arametric (EOL) input re	sistances			
Tamper [Ohm]		1	lk	
Alarm A [Ohm]		2	2.2k	
Alarm B [Ohm]		5	5.6k	 
nput response times				
IN1 [ms]		5	50	
		101100		
485 address ameter defines device addres	ss on RS-485 bus. Range: 100-11:	5.		

3. Lors de la fermeture, il nous demandera si nous voulons initialiser l'appareil, nous allons dire oui.



FR



Device	Discovery				?	×
Name:	[1]: C1_CONTROLLER					_
Address:	192.168.0.213					
Options						
🖲 Run de	evice discovery					
O Read I	atest device discovery data from controller					
O Read	device discovery data from file					
Discover	y Status					_
	0%					-
		<b>1</b> 2	Run	8	Clos	e

## **RÉINITIALISATION DE LA MÉMOIRE**

La procédure de réinitialisation de mémoire efface tous les paramètres d'onfiguration low level c, y compris communication key (aucun) et ip par défautune robe de l'unité controller (192.168.0.213).

Procédure de réinitialisation de la mémoire :

- 1. Retirez l'alimentation électrique.
- 2. Lignes courtes CLK et IN4.
- 3. Rétablir l'alimentation électrique (toutes les LED clignoteront) et attendre min. 6s.
- 4. Supprimer la connexion entre les lignes CLK et IN4 (les LED arrêtent de clignoter, LED2 est activée).
- 5. Attendez (environ 1,5min) jusqu'au moment où LED5+LED6+LED7+LED8 clignotera ce qui indique que la mémoire a été restaurée aux défauts.
- 6. Retirez et connectez à nouveau l'alimentation électrique.
- Une fois que la mémoire a été restaurée à ses valeurs par défaut, il est nécessaire d'effectuer une configuration de bas niveau et de rétablir une nouvelle clé de communication (p. ex. 1234).
- 8. AC-MAX LT/ST-Right-cliquez sur la clé de communication commands-set du contrôleur. Entrez deux fois le même mot de passe 1234, 1234 et vérifiez.



Tavigation Tree View	т×		Start Page
Configuration			
۲			
<ul> <li>System</li> <li>Access Users</li> <li>Calendars</li> <li>Schedules</li> <li>Authorisations</li> <li>Devices</li> <li>Access Controllers</li> </ul>			
Il C1_CONTROLLER     Gringerprint Readers	Open		
	Edit		
•	Delete		Favourites
	Commands	•	🕅 Run Device Discovery
-	Low Level Configuration	n	Synchronise
			🚯 Set Date and Time
			👫 Restart with Dynamic Data Reload
			👫 Restart without Dynamic Data Reload
			🖹 Set Communication Key
			P Upload License File

Set Communication Ke	зy		?	×		
1 To change Communication	Key enter new	key and press 'OK' b	utton.			
– Details –						
Name: C1_CONTROLLER						
Address: 192.168.0.213						
Communication Key						
Communication Key:	••••					
Retype Communication Key:	••••					
		ОК	Ca	ncel		

9. Then cliquez sur ok. Et reconfigurer bas niveau pour envoyer les tables à nouveau.



IP address Default gateway Subnet mask RS-485 answer timeout [ms] RS-485 encryption	192.168.000.213 122.168.000.001 255.255.255.000
Default gateway Subnet mask RS-485 answer timeout [ms] RS-485 encryption	122.168.000.001 255.255.255.000
Subnet mask RS-485 answer timeout [ms] RS-485 encryption	255.255.255.000
RS-485 answer timeout [ms] RS-485 encryption	
RS-485 encryption	250
	[0]: No
RS-485 encryption key	Linknown
Wiegand readers	
Terminal 5 (Wiegand 1)	[1]: ON
Terminal 6 (Wiegand 2)	[1]: ON
Terminal 7 (Wiegand 3)	[1]: ON
Terminal 8 (Wiegand 4)	[1]: ON
Wiegand format	[0]: Auto
Terminal settings	
Terminal 5: Type and dass	0x00040001
Terminal 6: Type and dass	0x00040001
Terminal 7: Type and class	0x00040001
Terminal 8: Type and dass	0x00040001
Terminal 5: Keypad type	[4]: PIN only
Terminal 6: Keypad type	[4]: PIN only
Terminal 7: Keypad type	[4]: PIN only
Terminal 8: Keypad type	[4]: PIN only
Terminal 5: Keypad timeout	10000
Terminal 6: Keypad timeout	10000
Terminal 7: Keypad timeout	10000
Terminal 8: Keypad timeout	10000
Input types	
INI	[1]: NO
P address evice IP address.	

## MICROLOGICIEL

Nouveau firmware peut être téléchargé à l'unité centrale en utilisant le programme AC-MAX HW et la sélection *de l'outil -> Update firmware, m*ake une sauvegarde de la configuration de niveau I ow et enregistrer les paramètres à déposer que lamiseà niveau du firmware restaure généralement les paramètres par défaut de l'usine et efface communication key.

- 1. T ilfirmware processus de mise à niveau. Au cours de ce processus, qui prend habituellement 10s, LED2 est en cours tandis que LED3 clignote.
- 2. Une fois que la mise à niveau est terminée Central Unit retourne à service mode (LED3 est éteint, LED2 est en cours).
- 3. Exécutez le programme utilitaire AC-MAX HW et faites de low level configuration ou restaurent le précédent à partir de sauvegarde.
- 4. Une fois la configuration terminée, redémarrez l'unité de contrôle et exécutez le programme AC-MAX LT/ST pour enregistrer l'unité de contrôle dans la base de données AC-MAX.

Remarque : Pendant le processus de mise à niveau du firmware, il est nécessaire d'assurer une alimentation continue et stable pour le module AC-MAX. La panne d'alimentation peut entraîner la réparation de l'appareil par le service AC-MAX.



## ALIMENTATION

Le module AC-MAX doit être fourni à partir de 12Vdc.

## RS485 Bus

Chaque module ou appareil connecté au bus AC-MAX RS485 doit avoir l'adresse unique définie dans la gamme 100-115. Toutes les sources d'alimentation utilisées pour alimenter les modules et les appareils connectés au même bus RS485 doivent être reliées par un fil dédié (séparé) de n'importe quel diamètre et, en option, mis à la terre dans n'importe quel point arbitraire sélectionné.

# VUE DU MODULE _CU'AC-MAX



Fig. 8 AC-MAX _CUvue du conseil.

Tableau 1 : Terminaux deraccordement _CU AC-MAX			
terminal	description	terminal	description
NC1 (en)	REL1/ Contact NC	IN5 (en)	ENTRÉE IN5 WG D0
COM1 (en)	REL1/COMMEN contact	IN6 (en)	IN6 entrée WG D1
N° 1	REL1/AUCUN contact	Gnd	Sol de signal
NC2 (en)	Contact REL2/NO	IN7 (en)	IN7 entrée WG D0
COM2 (en)	Contact REL2/COMMON	IN8 (en)	ENTRÉE IN8 WG D1
NO2 (no2)	Contact REL2/NO	Gnd	Sol de signal
BAT+ (BAT+ )	X AUCUNE FONCTION	OUT1 (OUT1)	Sortie transistor OUT1
CHAUVE- SOURIS-	X AUCUNE FONCTION	OUT2 (OUT2)	Sortie transistor OUT2
courant alternatif	X AUCUNE FONCTION	OUT3 (OUT3)	Sortie transistor OUT3
courant alternatif	X AUCUNE FONCTION	OUT4 (OUT4)	Sortie transistor OUT4
AUX-	12Vdc/1A entrée d'approvisionnement ,moins nœud (EXP_VOUT-)	OUT5 (OUT5)	Sortie transistor OUT5



970073FAb v04_21

Г

AUX+	12Vdc/1A approvisionnement input, plus nœud (EXP_VOUT+)	OUT6 (OUT6)	Sortie transistor OUT6
TML-	12Vdc/0.2A production d'approvisionnement, moins nœud	Gnd	Sol de signal
TML+ (en)	12Vdc/0.2A sortie d'approvisionnement, plus nœud	A1 (en)	RS485(1)/ Ligne A d'EXP2D/EXP4D s'il existe des lecteurs d'empreintes digitales.
L'IN1	IN1 entrée WG D0	B1 (en)	RS485(1)/ Ligne B d'EXP2D/EXP4D s'il existe des lecteurs d'empreintes digitales.
L'IN2	ENTRÉE IN2 WG D1	Clk	Sortie Transistor
Gnd	Sol de signal	DTA (DTA)	Sortie Transistor
IN3 (en)	Entrée IN3 WG D0	Gnd	Sol de signal
IN4 (en)	Entrée IN4 WG D1	A2 (en)	X AUCUNE FONCTION
Gnd	Sol de signal	B2 (en)	X AUCUNE FONCTION

Tableau 2 : Leds d'alimentation électrique		
LED	fonction	
courant alternatif	Offre d'acc disponibles	
courant continu	Sortie 12Vdc disponible	

Tableau 3 : Leds d'état		
	Fonction en normal mode	Fonction dans service mode
LED1 (LED1)	Normal mode	aucun
LED2 (LED2)	aucun	Service mode
LED3 (LED3)	Clignotement: Faible level cerreurd'onfiguration	non utilisé
	ON: Haute level cerreur d'onfiguration	
LED4 (LED4)	Aucune erreur de carte mémoire/carte mémoire	Erreur inconnue
LED5 (LED5)	Erreur de journal d'événement	Erreur d'adresse IP
LED6 (LED6)	Erreur de licence	Erreur de carte mémoire
LED7 (LED7)	Non utilisé	Non utilisé
LED8 (LED8)	Clignotement : Bon fonctionnement en mode normal	Clignotant: Bon fonctionnement dans service mode
		ON: Erreur bootloader

Tableau 4 : Spécification technique		
Tension d'alimentation	11.5Vdc-15Vdc, nominal12Vdc,	



970073FAb v04_21

Batterie de secours	13.8Vdc/7Ah, courant de charge 300mA	
Consommation actuelle	100 mA pour 18Vac (pas de charges sur AUX/TML)	
Entrées	Huit entrées, électriquement biaisées à +12Vdc via 5.6kΩ resistor	
Sorties relais	Deux sorties relais avec contact NO/NC unique 30Vac-dc/1.5A noté	
Sorties Transistor	Six sorties transistor collector ouvertes, 15Vdc/150mA nominales. Max. total courant descendre par toutes les sorties jusqu'à 3A dc.	
Puissances d'alimentation électrique	12Vdc/0.2A (TML)	
Ports RS485	Deux ports de communication RS485	
Port d'Ethernet	Port de communication 10BASE-T 10/100 Mo	
Longueurs de fil	1200m pour RS485	
	150m pour Wiegand et AC-MAX CLK/DTA	
Classe environnementale	Classe I, conditions générales intérieures, température : +5°C à +40°C,	
(acc. à FR 50131-1)	humidité relative: 10 à 95% (pas de condensation)	
Dimensions H x W x D	72 x 175 x 30 mm	
poids	environ 200g	
Certifications	après Jésus-Christ	

# **DIAGRAMMES D'INSTALLATION**





# SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS AC-MAX

EXP2D (Kit 5223) / EXP4D (kit 5224) Expandeur I/O

# Manuel d'installateur

# FR

Cod. 970073FAb Version produit: 1.1 Version firmware: 1.1. 30. 260 ans et plus Version du document: Rev. A

# 



## Introduction

EXP2D/4D est un expandeur I/O dédié au contrôle de deux portes avec lecteurs AC-MAX (RS485) dans le système AC-MAX. En outre, l'expandeur fonctionne en tant que distributeur de l'alimentation électrique de 12Vdc et de l'autobus RS485. Pour chaque porte, l'EXP2D/4D offredeux /quatre entrées, deux /quatre sorties, interface RS485, alimentation principale 1.0A et alimentation auxiliaire 0.2A. Toutes les sorties de l'expandeur sont protégées contre la surcharge. L'EXP2D/4D est fourni à partir du même 13.8Vdc PSU que l'accès central, lecteurs et autres appareils liés à la porte et il offre1.2A courant par porte. L'expandeur fonctionne avec batterie de secours qui, selon des exigences particulières peuvent être chargés avec 0,3A ou 0,6A courant. L'expandeur est équipé de blocs terminaux amovibles qui facilitent les connexions électriques pendant l'installation et l'entretien. EXP2D/4D peut également être utilisé avec les lecteurs Wiegand, puis ces lecteurs doivent être connectés aux terminaux centraux directement D0 et D1 aux entrées INn, INn+1. Les entrées et sorties de l'expandeur peuvent être configurées sur toutes les fonctions et utilisées à des fins non liées au contrôle de la porte. EXP2D/4D est offert individuellement comme module électronique ou comme composant d'AC-MAX-CU-2/4-KIT qui comprend en outre AC-MAX-CU-2 /4 access central, PWR2D/4 power supply unit et BOX-IP-15/16 metal enclosure.

#### Caractéristiques (EXP2D/EXP4D)

- 3. Distributiond'approvisionnement dep ower pour 2/4 portes
- 4. 4/8 entrées NO/NC
- 5. 4/8 sorties transistor 12Vdc/1.0A
- 6. 2/4 puissances 12Vdc/1.0A
- 7. 2/4 puissances 12Vdc/0.2A
- 8. Interface RS485 pour la communication avec les lecteurs centraux et d'empreintes digitales
- 9. Protection contre la décharge complète de la batterie
- 10. Déclaration de l'état de l'alimentation électrique pour accéder à lacentrale
- 11. Charge de la batterie avec courant 0,3A ou 0,6A
- 12. Alimentation électrique de 13,8 Vdc





Fig. 10 KIT AC-MAX 2 WG DOORS Fi

Fig. 11 KIT AC-MAX 4 WG DOORS



970073FAb v04_21

Le KIT AC-MAX 2 DOORS (Fig. 10) permet :

- 2 portes avec 2 lecteurs Wiegand (1 lecteur d'entrée Wiegand, par porte)
- 2 portes avec 4 lecteurs Wiegand (1 lecteur d'entrée Wiegand et 1 lecteur de sortie Wiegand, par porte)
- 2 portes avec 2 lecteurs d'empreintes digitales (RS485) (1 lecteur d'empreintes digitales (RS485) entrée, par porte)
- 2 portes avec 4 lecteurs d'empreintes digitales (RS485) (1 lecteur d'empreintes digitales d'entrée (RS485) et 1 empreinte de sortie lecteur, par porte)

Le KIT AC-MAX 4 DOORS (fig. 11) permet :

- 4 portes avec 4 lecteurs Wiegand (1 lecteur d'entrée Wiegand, par porte)
- 4 portes avec 4 lecteurs d'empreintes digitales (RS485) (1 lecteur d'empreintes digitales (RS485) entrée, par porte)
- 4 portes avec 8 lecteurs d'empreintes digitales (RS485) (1 lecteur d'empreintes digitales d'entrée (RS485) et 1 empreinte de sortie lecteur par porte)

#### alimentation

L'unité d'alimentation PWR2D/4D(AC-MAX)est recommandée pour fournir un approvisionnement de 13,8 Vdc à l'expandeur EXP2D/4D. Cependant, il est possible d'utiliser d'autres types d'alimentation si elle offreune tension adéquate et les paramètres actuels. En raison du courant relativement élevé entre l'expandeur et l'alimentation électrique, toutes les connexions devraient être faites en utilisant éventuellement des câbles courts avec des sections transversales adéquates. PWRxD série PWRs (AC-MAX) sont offerts avec deuxcâbles de 30cm/1mm² dédiés à la fourniture de l'expandeur.

#### Batterie de secours

EXP2D/4D permet la charge de la batterie avec 0,3A ou 0,6A de courant jusqu'au niveau de tension supplied à l'expandeur (nominale 13.8Vdc). Le courant est sélectionné avec des sauteurs. Lorsque la tension de la batterie tombe à environ 10Vdc, elle est déconnectée de l'expandeur. La batterie est reconnectée lorsque l'alimentation de 13,8 Vdc à l'expandeur est restaurée. Afin d'assurer la charge de la batterie jusqu'à 80% niveau dans les 24h (selon la norme EN 60839) suivant les paramètres actuels doivent être appliquées:

- 13. 0.3A pour batterie 7Ah
- 14. 0,6A pour batterie 17Ah

#### Distribution d'autobus de communication RS485 (FPAC-MAX)

EXP2D est un dispositif adressable connecté au bus de communication RS485 du centre. Le bus est distribué à chaque porte contrôlée. Avant la connexion, l'expandeur doit être adressé. Il en va de même pour les lecteurs, en tenant compte du fait que les adresses de tous les appareils de l'autobus RS485 doivent être uniques de l'ordre de 101.. 115. L'adressage se fait dans une configuration de bas niveau au moyen du logiciel AC-MAX LT/ST v2.0.





Fig. 12 Distribution de l'autobus RS485 de l'AC-MAX CU aux lecteurs d'empreintes digitales (RS485) FPAC-MAX réf. 5225.



Fig. 13 Connexion porte 1, avec lecteur d'empreintes digitales d'entrée et lecteur d'empreintes digitales FPAC-MAX (RS485) réf. 5225. * Ce lecteur d'empreintes digitales se nourrit directement de l'alimentation dukit.

## Sorties LCK et BELL

LCK et BELL sont des sorties transistor (collecteur ouvert) qui peuvent contrôler la charge de 15V/1.0A. Dans le scénario standard de contrôle de la porte, la sortie LCK est dédiée au verrouillage de la porte de commande tandis que la sortie BELL est dédiée au dispositif de signalisation d'alarme de commande et à la sonnette de porte, mais elle peut être utilisée pour toutes les autres fonctions configurées à l'aide d'un logiciel de gestion AC-MAX.

La polarité de sortie peut être configurée comme normale ou inversée. La sortie avec polarité normale représente une grande impédance dans l'état normal et est court-elle au sol lorsqu'elle est déclenchée. La sortie avec polarité inversée fonctionne avec une logique inversée. Il est court-court-court au sol dans un état normal et représente une grande impédance lorsqu'il est déclenché. La configuration de la polarité de sortie se fait dans une configuration de bas niveau à l'aide du logiciel AC-MAX. Par défaut, les sorties sont configurées avec une polarité normale.

### Entrées DC et DR

DC et DR sont des entrées paramétriques qui peuvent être configurées sous le nom de NO, type NC. Il est également possible de configurer le temps de réponse d'entrée qui définit l'impulsion minimale qui peut activer l'entrée. La configuration des paramètres d'entrée électrique se fait dans la configuration de bas niveau au moyen du logiciel AC-MAX uniquement NO ou NC.

Chaque entrée peut être attribuée à une fonction. Dans le scénario de commande de porte standard, l'entrée DC est dédiée à la connexion du contact de porte, tandis que l'entrée DR est dédiée à la

connexion du bouton **de sortie.** Les entrées sont attribuées à des fonctions via le logiciel de gestion AC-MAX. Les paramètres par défaut de l'usine pour les deux entrées sont les suivants :

- Entrée DC: NC/50 ms
- Entrée DR: NO/50 ms

### Sortie de puissance VDR

La sortie d'alimentation VDR est dédiée au verrouillage de la porte d'alimentation, au dispositif de signalisation d'alarme et à d'autres dispositifs liés à la porte. Le terminal VDR+ est protégé par un fusible



électronique 1.0A. Le terminal VDR- est court-court-métrage interne au sol (GND). Green indicateur LED est situé unt le terminal VDR + pour signaler la tension à la sortie.

### Contrôle de la porte

L'expandeur permet la distribution de l'alimentation et du bus de communication RS485 à deux portes. Pour chaque porte, l'EXP2D/4D offre une puissance de 1,0A (VDR+ et VDR- terminaux), une puissance de 0,2A (TML+ et TML- terminaux), un bus de communication (terminaux RS485 A et B), deux entrées programmables (DC et DR) et deux sorties programmables (LCK et BELL). La sortie 1.0A est dédiée à l'alimentation des dispositifs liés au verrouillage de la porte et à la porte (p. ex. dispositif de signalisation d'alarme). La sortie 0.2A est dédiée aux lecteurs d'approvisionnement. Le court-circuit à n'importe quelle sortie d'alimentation ou bus RS485 n'affecte pas les autres sorties. Dans la figure ci-dessous, un scénario typique de contrôle des portes de lecture/lecture avec expandeur EXP2D/4D est présenté. Le système de porte est fourni à partir de l'expandeur et il comprend:

- 15. 2 x lecteurs AC-MAXxx (RS485)
- 16. Serrure de porte 12Vdc
- 17. 12V (12V)courant continu dispositif de signalisation d'alarme clog
- 18. Contact porte DC



Fig. 14 Serrure de porte de raccordement, cloche, contact de porte et pushbutton de sortie. Les lecteurs wiegand et lecteurs FPAC-MAX (RS485) * Ce lecteur se nourrit directement de l'alimentation du kit.

### Connexion de l'expandeur à l'unité contrôleur

Dans la figure ci-dessous non seulement centrale, mais aussi les portes sont fournies à partir de l'expandeur, nous voyons aussi comment la batterie est connectée (facultatif) à l'expandeur lui-même. EXP2D/EXP4D. * Ces lecteurs se nourrissent directement de l'alimentation dukit, if consommer plus de100mA individuellement





Fig. 15 Diagramme de connexion pour expandeur et unité centrale AC-MAX avec lecteurs Wiegand (kit réf. 5223)



Fig. 16 Diagramme de connexion pour expandeur et unité centrale AC-MAX avec lecteurs Wiegand (kit réf. 5224)

## Sorties de puissance TML

TML se consacre à fournir des lecteurs aux portes. Le terminal TML+ est protégé par un fusible électronique 0,2A. Le terminal TML- est court-court-métrage interne au sol. Green indicateur LED est situé un tle terminal TML + pour signaler la tension à la sortie.

#### Sortie de puissance VOUT

La sortie d'alimentation VOUT est dédiée à l'alimentation connectée Central Unit. Le terminal VOUT+ est protégé par un fusible électronique 0,2A. Le terminal VOUT- est court-court-métrage interne au sol. Green indicateur LED est situé untle VOUT+ terminal pour signaler la tension à lasortie.

## Sortie de puissance AUX

La sortie d'alimentation AUX est dédiée à la fourniture de modules électroniques supplémentaires. Le terminal AUX+ est protégé parun fusible électronique 0,2A. Le terminal AUX-est court-il à l'intérieur du sol. L'indicateur LED vert est situé au terminal AUX+ pour signaler la tension àla sortie.



#### Réinitialisation de la mémoire EXP:

- 1. Couper l'alimentation électrique
- 2. Lignes courtes LCK1 et DC1, retirez jumper des contacts MEM.

3. Allumez l'alimentation électrique et mettez jumper sur les contacts MEM dans les 5 secondes.

4. LED DCL vibrera.

5. Supprimer la conenction entre LCK1 et DC1.

6. LED DCL sera arrêté et LED RUN pulsera.

7. Comptez le nombre d'impulsions LED RUN et appuyez sur le bouton RES lorsque le numéro correspond à l'adresse requise.

• L'appareil va revenir du mode Service au mode normal, avec les paramètres par défaut et la nouvelle adresse. (Il est possible de changer l'adresse plus tard via AC-MAX LT/ST en fixant le contrôleur à un niveau bas et en appuyant sur l'onglet RS-485).

Adressage manuel	
Nombre d'impulsions LED AC	Adresse RS485
1	101
2	102
3	103
4	104
5	105
6	106
7	107
8	108
9	109
10	110
11	111
12	112
13	113
14	114
15	115
16	100
Remargue : Afin de programmer l'adresse « 1	00 », attendez 16 impulsions LED AC.

#### installation

Toutes les connexions électriques doivent se faire sans tension sur les fils/terminaux et avec une alimentation déconnectée. La section transversale des fils d'alimentation doit être suffisante pour éviter une chute de tension supérieure à 200 mV pour une charge nominale. Il est recommandé d'utiliser des câbles avec une section transversale minimale de 1 mm² et une longueur maximale de 30 cm. Ces câbles sont offerts avec des unitésd'alimentation de la série P WRxD.





Fig. 18 Conseil EXP4D

Paramètres de charge de la batterie	
300mA 600mA 900mA	Courant de 300 mA recommandé pour la batterie 12Vdc/7Ah
300mA 600mA 900mA	600 mA de courant recommandé pour la batterie 12Vdc/17Ah

Signalisation LED	
ACL RUN TXD RXD	En <i>mode normal,</i> la LED signale le manque d'alimentation externe. En cas de réinitialisation <i>mémoire,</i> la LED est utilisée pour l'adressage manuel.
ACL II RUN II TXD II RXD II	Impulsion unique toutes les 4 secondes. : <i>Mode normal</i> Pulsing rapide : <i>Mode de service</i>



970073FAb v04_21

	Pulsing lent (0.5s/0.5s): Aucune communication avec le centre Pulsing très lent (1s/1s) : Erreur de mémoire de configuration
ACL C RUN C TXD RXD RXD C	Transmission de données au contrôleur
ACL C RUN C TXD C RXD	Réception des données du contrôleur

Terminaux EXP2D/4D		
terminal	fonction	
BAT+ (BAT+ )	Pôle positif de batterie	
CHAUVE-SOURIS-	Poteau négatif de batterie	
VOUT+ (en)	13.8Vdc/0.2A puissance de sortie pôle positif. Connectez-vous à AUX + de l'unité de contrôle _CU'AC-MAX.	
VOUT-	13.8Vdc/0.2A puissance de sortie pôle négatif. Connectez-vous à AUX - de l'unitéde contrôle _CU'AC-MAX.	
AUX+	13.8Vdc/0.2A puissance de sortie pôle positif	
AUX-	13.8Vdc/0.2A puissance de sortie pôle négatif	
VIN+	13.8V dc puissance d'entrée pôle positif . Connectez-vous à la sortie du PWR2D / 4D au pôle positif.	
VIN-	13.8V dc puissance d'entrée pôle négatif . Connectez-vous à la sortie du PWR2D / 4D au pôle négatif.	
un	Bus de communication d'entrée RS485, ligne A. Connectez-vous à la ligne A1 de l'unité decontrôle _CU'AC-MAX. (S'il y a un lecteur d'empreintes digitales RS485)	
В	Bus de communication d'entrée RS485, ligne B. Connectez-vous à laligne B 1 de l'unité de contrôle_CU'AC-MAX. (S'il y a un lecteur d'empreintes digitales RS485)	
Remarque : Les terminaux suivants sont répliquésdeux/quatre fois sur l'expandeur. La lettre « x › au nom du terminal indique le numéro de porte (1-2 EXP2D) et (1-4 EXP4D).		
VDRx+	13.8Vdc/1.0A puissance de sortie pôle positif	
VDRx-	13.8Vdc/1.0A puissance de sortie pôle négatif	
TMLx+	13.8Vdc/0.2A puissance de sortie pôle positif	
TMLx-	13.8Vdc/0.2A puissance de sortie pôle négatif	
hache	Bus de communication de sortie RS485, ligne A (S'il y a un lecteur d'empreintes digitales RS485)	
Bx	Bus de communication de sortie RS485, ligne B (S'il y a un lecteur d'empreintes digitales RS485)	
LCKx ( LCKx )	Serrure de porte de sortie Transistor (collecteur ouvert)	
BELLx ( BELLx )	Signal de sortie Transistor (collecteur ouvert)	
DCx DCx	Entrée paramétrique. Contact porte	
DRx (DRx)	Entrée paramétrique. Push Button	





## Spécification EXP2D/4D

paramètre	Valeur EXP2D // EXP4D
Tension d'alimentation électrique	13.8Vdc; +/- 100mV (batterie de secours connectée) 11-15 Vdc (pas de batterie de secours)
Courant d'alimentation électrique	Expandeur: 50mA Expandeur avec charge maximale aux sorties de puissance et courant de charge maximal de la batterie Réf. 5223: 0,9: 3,5 A Réf. 5224: 0,9: 6,0A
VOUT puissance de sortie à usage général	13.8Vdc/0.2A; protection contre la surcharge
Puissance de sortie à usage général AUX	13.8Vdc/0.2A; protection contre la surcharge
VDR1-4 sorties de puissance pour portes	13.8Vdc/1.0A; protection contre la surcharge
Sorties de puissance TML1-4 pour les lecteurs	13.8Vdc/0.2A; protection contre la surcharge
Courant de charge de batterie	Configurable: 0.3A; 0,6A (0,6A)
Tension de coupure de batterie	Environ 10. 0V (0V)
Distance par rapport au centre	Max. 1200m
Distance par rapport au lecteur	Max. 150m
Classe environnementale	Classe I, conditions générales intérieures, température : +5°C à +40°C, humidité relative: 10 à 95% (pas de condensation)
taille	80 x 80 mm
poids	65 g
Certificats	après Jésus-Christ



### Jenformation

produit	description
EXP2D (en)	Expandeur I/O
EXP4D (en)	Expandeur I/O



## **CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Par la présente, **FERMAX ELECTRONICA, S.A.U.**, déclare que ce CONTRÔLEUR KIT AC-MAX POUR 2-4 PORTES Réf. 5223-5224, est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE et directive RoHS 2011/65/UE. **Voir le site** <u>web www.fermax.com</u>. **FERMAX** Avd. Tres Cruces, 133, 46017 Valencia, Espagne.

https://www.fermax.com/intl/en/pro/documents/technical-documentation/DT-13-declarations-ofconformity.html

## **BATTERI** (Avis important)

Cet équipement contient une cellule bouton lithium CR2032 3V 40mAH. Cette cellule bouton doit être enlevée par un professionnel qualifié et emmenée au site d'élimination approprié.



# DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES – DIRECTIVE 2012/19/UE



L'appareil que vous avez acheté est identifié en vertu de la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Ce symbole placé sur un produit ou un emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets, car cela peut avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé. L'utilisateur est tenu de livrer l'équipement aux points de collecte désignés des déchets électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur le recyclage, contactez vos autorités locales, votre entreprise d'élimination des déchets ou votre point d'achat. La collecte et le recyclage distincts de ce type de déchets contribuent à la protection des ressources naturelles et sont sans danger pour la santé et l'environnement. Le poids de l'équipement est spécifié dans le document.

# **AC-MAX ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM**

AC-MAX KITS 2/4 Türen

# Installationshandbuch

# DE

Cod. 970073FAb Produktversion: 1.1 Firmware-Version: 1.7. 2 oder neuer Dokumentversion: Rev. A

# 

Die Handbücher und Software v2.0 sind unter <u>www.fermax.com</u> oder über den beigefügten QR (1)-Code erhältlich.

(1)





## **EINLEITUNG**

Die AC-MAX Kits Ref. 5223 und 5224 bestehen aus folgendem Material:

- Ref. 5223 (95943c oder neuer) KIT AC-MAX-CU 2 DOORS.
  - -Metallbox BOX-IP15
  - -Netzteil PWR2D.
  - Controller-Einheit AC-MAX-CU.
  - -Expansor 2 Türen. EXP2D.
- Ref. 5224 (95944c o neuer) KIT AC-MAX-CU 4 DOORS.
  - -Metallbox BOX-IP16
  - -Netzteil PWR4D.
  - Controller-Einheit AC-MAX-CU.
  - -Expansor 4 Türen. EXP4D.

### Eigenschaften (EXP2D/EXP4D)

- P-Ower-Versorgungsverteilung für 2/4 Türen
- 4/8 Eingänge NO/NC
- 4/8 Transistorausgänge 12Vdc/1.0A
- 2/4 Ausgangsleistungen 12Vdc/1.0A
- 2/4 Ausgangsleistungen 12Vdc/0.2A
- RS485-Schnittstelle für die Kommunikation mit Controller und Lesegeräten
- Schutz vor voller Batterieentladung
- Meldung des Stromversorgungsstatus an Zugriffssteuerungen
- Batterieladung mit 0,3 A oder 0,6 A Strom
- 13,8 VDC Netzteil



Abb. 1- KIT AC-MAX 2 WG DOORS





Das KIT AC-MAX 2 DOORS (Abb. 1) ermöglicht:

- 2 Türen mit 2 Wiegand-Lesern (1 Wiegand-Eingangsleser, pro Tür)
- 2 Türen mit 4 Wiegand-Lesern (1 Wiegand-Eingangsleser und 1 Wiegand-Ausgangsleser, pro Tür)
- 2 Türen mit 2 Fingerabdrucklesern (RS485) (1 Fingerabdruckleser (RS485) Eingang, pro Tür)
- 2 Türen mit 4 Fingerabdrucklesern (RS485) (1 Eingangs-Fingerabdruckleser (RS485) und 1 Leser-Ausgabe-Fußabdruck, pro Tür)

Das AC-MAX 4 DOORS KIT (Abb. 2) ermöglicht:

- 4 Türen mit 4 Wiegand-Lesern (1 Wiegand-Eingangsleser, pro Tür)
- 4 Türen mit 4 Fingerabdrucklesern (RS485) (1 Fingerabdruckleser (RS485) Eingang, pro Tür)
- 4 Türen mit 8 Fingerabdrucklesern (RS485) (1 Eingangs-Fingerabdruckleser (RS485) und 1 Leserleser-Ausgabe-Fingerabdruck pro Tür)

# INSTALLATION.

Es ist notwendig, die Leistung der Kits zu verdrahten. Sehen Sie Beispiele mit Wiegand-Lesern und RS485-Fingerabdrucklesern. * Diese Lesegeräte speisen direkt aus dem Kit Netzteil, if verbrauchen mehr als 100mA einzeln.



Abb.3 Netzteildiagramm des Expanders und der AC-MAX Steuereinheit mit Wiegand-Lesegeräten (Kit Ref.5223).



Abb.4 Netzteildiagramm des Expanders und der AC-MAX Steuereinheit mit RS485 Fingerabdrucklesern (Kit Ref.5223).





Abb.5 Netzteildiagramm des Expanders und der AC-MAX Steuereinheit mit Wiegand-Lesegeräten (Kit Ref.5224).



Abb.6 Netzteildiagramm des Expanders und der AC-MAX Steuereinheit mit RS485 Fingerabdrucklesern (Kit Ref.5224). * Diese Fingerabdruckleser werden direkt aus dem Kit-Netzteil gespeist.



# **AC-MAX ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM**

AC-MAX_CU Cotroller Unit 2/4 Türen

# Installationshandbuch

# DE

Cod. 970073FAb Produktversion: 1.1 Firmware-Version: 1.7. 2 oder neuer Dokumentversion: Rev. A

# 



## **EINLEITUNG**

AC-MAX ist ein elektronisches Modul, das im AC-MAX-System als Zugriffssteuerungseinheit verwendet wird.

# KONFIGURATION

Um die AC-MAX_CU im Zutrittskontrollsystem zu verwenden, sind zwei Konfigurationsschritte erforderlich:

- Low-Level-Konfiguration und High-Level-Konfiguration mit der Software.

Die Low-Level-Konfiguration ermöglicht die Anpassung des elektronischen AC-MAX-Moduls in Bezug auf IP-Adresse, Eingänge, Ausgänge und andere Parameter, die die AC-MAX-Softwareeigenschaften und die Systemlogik beeinflussen. Die Konfiguration auf niedriger Ebene wird ausgeführt, wenn die Steuereinheit in den Dienstmodus versetzt wird.

Hinweis: Es wird empfohlen, eine Konfiguration auf niedriger Ebene durchzuführen, bevor Sie die Steuereinheit mit dem Computernetzwerk verbinden.

Mit der Konfiguration auf hoher Ebene können Sie Zugriffssteuerungsregeln, Gebäudeautomation und andere Elemente der AC-MAX-Systemlogik konfigurieren. Die Konfiguration auf hoher Ebene wird nach der Low-Level-Konfiguration durchgeführt, wenn sich die Steuereinheit im normalen Betriebsmodus befindet. Die High-Level-Konfiguration erfordert auch die Installation des Kommunikationsdienstes, der im AC-MAX LT installierbar ist, oder mit der AC-MAX CS Software, wenn wir mit AC-MAX ST arbeiten möchten.

## **IP-A**DRESSE

Die Kommunikation zwischen Controller Unit und PC erfolgt ausschließlich über das Ethernet-IP-Netzwerk. In Firmware 1.7.2 und neuere these Parameter dürfen in Iow level über v2.0 Software geändert werden. Die Standard-IP-Adresse der Steuereinheit ist 192.168.0.213 und kann mit der AC-MAX LT/ST-Software aus der Low-Level-Konfiguration geändert werden.

## KOMMUNIKATIONSSCHLÜSSEL

Die Kommunikation zwischen AC-MAX Central Unit und PC wird mittels communication key verschlüsselt. Das werksseitige neue Gerät verfügt über eine **Standardmäßige 1234-Taste**, die in AC-MAX **LT/ST** durch Rechtsklick auf den Controller->*Kommunikationstaste einstellen*geändert werden kann. Wenn der Kommunikationsschlüssel unbekannt ist oder verloren geht, kann er während des Speicher-Reset-Vorgangs gelöscht werden, wodurch der Standard-Kommunikationsschlüssel (leer) und andere Standardeinstellungen des AC-MAX_CU-Controllers wiederhergestellt werden.

Bei der Registrierung der Steuereinheit in der AC-MAX-Datenbank ist es notwendig, die IP-Adresse und dann den Kommunikationsschlüssel (Control Unit->*Commands -> Cosod festlegen*) einzugeben.

Hinweis: Der Kommunikationsschlüssel besteht nur aus HEX-Ziffern (0-9, A, B, C, D, E, F) und kann im Falle eines Verlustes weder aus der Control Unit-Schaltung noch aus der Sicherung der auf der Festplatte gespeicherten Konfigurationsdatei wiederhergestellt werden. Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie des Kommunikationsschlüssels an einem sicheren Ort zu erstellen.



# LOW-LEVEL-KONFIGURATION

Die Low-Level-Konfiguration ist notwendig, um die Parameter der AC-MAX_CU-Schaltung einzustellen und muss durchgeführt werden, nachdem die AC-MAX_CU Control Unit in der AC-MAX LT/ST-Software registriert ist. Bei der ersten Low-Level-Konfiguration werden die eigene IP-Adresse und der Kommunikationsschlüssel konfiguriert. Die Programmierung anderer Parameter hängt von den Anforderungen jedes Installationsszenarios ab und ist nicht obligatorisch.

Low-Level-Konfigurationsverfahren (Firmware 1.7.2 oder höher). AC-MAX LT/ST v2.0 SOFTWARE ist erforderlich:

Die vorläufige Konfiguration umfasst die Einstellung der Netzwerkparameter Ihres Computers gemäß den Standardeinstellungen der AC-MAX_CU Control Unit. Die IP-Adresse des Computers muss sich im selben Subnetz befinden, d. h. 192.168.0.xxx.

Auch die Erstellung von Datenbanken mit AC-MAX LT oder ST(v2.0) Software, Konfiguration von Kommunikationsdiensten, Erkennung von Controllern. Alle diese Schritte werden im Dokument **AC-MAX LT oder ST v2.0 Quick Start Guide erläutert.** Die EXP-Expander müssen nach dem Anschluss des AC-MAX_CU am RS-485-Bus erkannt werden.

1. Wählen Sie in der Navigationsstruktur unter Konfiguration rechtsklicken Sie auf Access ControllersHinzufügen Access Controller mit dem Gebäudesymbol.

BNavigation Tree View			ąх	<b>1</b>
Configuration				
۲				
<ul> <li>System</li> <li>Access Users</li> <li>Calendars</li> <li>Schedules</li> <li>Authorisations</li> <li>Devices</li> </ul>				
<ul> <li>▶ ∰ Access Controllers</li> <li>▶ ➡ Fingerprint Reader:</li> </ul>	<ul> <li>■</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	Open Add Access Control Add Access Control Synchronise	ler Wizaro ler	1

2. Geben Sie die werksseitigen Standardkommunikationsparameter ein, einschließlich der IP-Adresse und des Kommunikationskennworts.

Standard: IP-Adresse = 192.168.0.213 Kommunikationskennwort = 1234



Add Access Controller Wizard						?	×
Access Controller con Enter or detect IP	<b>figuration</b> address of Access Control	er and enter	its communication I	key.			
Step	- General						
Access Controller configuration	Disabled:						
Data saving	Name: C1_	CONTROLLE	R				
Constrainty Constrainty	Address: 192	.168.0.213	÷			Disci	overy
Hardware resources discovery	Description:						^
Access Controller copying							
O Copying errors							
							~
	- Communication	Key					
	Communication H	ley:					
	Retype Commun	ication Key:					
				Badk	×	Cancel	

Klicken Sie auf Weiter, und führen Sie die Hardwareressourcenermittlung und -nachfertig aus.

**HINWEIS**: Wenn Sie die aktuelle IP-Adresse Ihres Controllers oder dessen Kommunikationstaste nicht kennen, können Sie den Speicher der Steuereinheit auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Steuereinheit, die wir gerade hinzugefügt haben, und wählen Sie Low Level Configuration aus.

Savigation Tree View		Ū	ч×	
Configuration				
٠				
System  System  Calendars  Calendars  Schedules  Authorisations  Devices  Calendars  Ca				
► R Fingerprint Readers	<ul> <li>O</li> <li>Ec</li> <li>D</li> </ul>	pen dit elete		
		ommands ow Level Con	figuratio	► on



2. Wir konfigurieren die Control Unit die neuen IP-Adressparameter und programmieren die anderen Parameter nach Bedarf und wenn wir fertig sind, klicken wir auf Ans Gerät senden.

Communication	
Pathets	192.168.000.213
Default gateway	122.158.000.001
Subnet mask	255, 255, 255, 000
RS-485 answer timeout [ms]	250
RS-485 encryption	[0]: No
RS-485 encryption key	Linknown
Wiegand readers	
Terminal 5 (Wiegand 1)	[1]: ON
Terminal 6 (Wiegand 2)	[1]: ON
Terminal 7 (Wiegand 3)	[1]: ON
Terminal 8 (Wiegand 4)	[1]: ON
Wiegand format	[0]: Auto
Terminal settings	
Terminal 5: Type and dass	0x00040001
Terminal 6: Type and class	0x00040001
Terminal 7: Type and class	0x00040001
Terminal 8: Type and dass	0x00040001
Terminal 5: Keypad type	[4]: PIN only
Terminal 5: Keypad type	[4]: PIN only
Terminal 7: Keypad type	[4]: PIN only
Terminal 8: Keypad type	[4]: PIN only
Terminal 5: Keypad timeout	10000
Terminal 6: Keypad timeout	10000
Terminal 7: Keypad timeout	10000
Terminal 8: Keypad timeout	10000
Input types	
IN1	[1]: NO

3.Dann gehen Sie auf die RS-485 Bus Registerkarte.

C1_CONTR	OLLER (Address: 192.168.0.213   Firm	ware Version: 1.7.2.544)
Main Board	RS-485 Bus	
✓ Commu	nication	
P add	165	192.168.000.213
Defau	it gateway	122.168.000.001

Und es erkennt alle Geräte, die an BUS A1, B1 der Steuereinheit angeschlossen sind.



E.

Address	Device name	Serial Number			
-	-	-			
B Data	ction .				
[2:36	Ction S PM]: Building device list		-		
		37%		O Ches	
			Kun	ED CIUDE	
			EL KUN	Cuse	
			EL KUN	<b>G</b> CORE	

Sobald das Fenster geschlossen ist, sehen wir die erkannten Geräte und wir werden in der Lage sein, sie auf niedrigem Niveau zu konfigurieren. Sowohl die RS-485-Adresse als auch die notwendigen Ein- und Ausgänge.

Iddress	Device name	Serial Number	
 200	ND:	*D:	
100	EXP20 v1.x fv1, 1.30, 260	45700 10964842dafcb00785a06 1c00f5	
110	EXP8-IO V1.x A 0.30.260	22d0010e63905dafc275f35d001c00f5	

Dies ist beispielsweise möglich, wenn der EXP2D/4D einen Jumper zwischen den MEM-Pins platziert hat. Andernfalls ist es nicht möglich, diese Geräte auf niedrigem Niveau zu konfigurieren.

DE

<b></b> .		
970073FAb	V04	21
		_

ERMAX

Communication settings		1
RS-485 address	100	÷
RS-485 communication timeout [s]	20	
RS-485 encryption	[0]: No	
RS-485 encryption key	Unknown	
Input types		
DC1	[2]: NC	
DR1	[1]: NO	
DC2	[2]: NC	
DR2	[1]: NO	
Parametric (EOL) input resistances	10	
Tamper [Ohm]	Ik	
Alarm A [Ohm]	2.2k	
Alarm B [Ohm]	5.6k	
Input response times		
DC1	50	
DR1	50	
003	E0	
S-485 address arameter defines device address on RS-485 bus. Range: 100-115.		
) Load Defaults 🛛 🚺 Read from File 🙀 Send	i to File 🛛 🔂 Read from Device 🛛 🔂 Send to	Device

Im Falle des EXP8I/O müssen sie einen Jumper zwischen den Pins von JP7 haben. Wenn dieser Expander bereits über Jumper verfügt, die die Adresse konfigurieren, auch wenn sie von der Software geändert wird, bleibt die von den Jumpern festgelegte Adresse unverändert. Wenn Sie die Konfiguration aus der Software vornehmen möchten, müssen Sie nur den JP7-Jumper verlassen, um in Low-Level-Konfiguration enden zu können und die gewünschte RS-485-Adresse über das Netzwerk festzulegen.



970073FAb V04_21

Communication settings				
RS-485 address		1	LO	 ÷
RS-485 communication tim	eout [s]	20		 
Input types			particular and a second s	
IN1		[1]	]: NO	
IN2		[1	]: NO	
IN3		[1	]: NO	
IN4		[1	]: NO	
IN5		[1	]: NO	
IN6		[1	1: NO	
IN7		[1	]: NO	
INS	Marcal House In	[1	]: NO	 
Parametric (EOL) input re	esistances			
Tamper (Onm)		16		
Alarm A [Chm]			2K	
Alarm B [Unm]		5,	ok	
INI Imel		67	10	
per fuel		30	<u>19</u>	
485 address ameter defines device addre	ss on RS-485 bus. Range: 100-11:	5.		

3. Wenn es geschlossen wird uns fragen, ob wir das Gerät initialisieren wollen, werden wir Ja sagen.





Device	Discovery			?	×
- Controlle	[1]: C1 CONTROLLER			 	_
Address:	192.168.0.213				
Options	h				
🖲 Run de	evice discovery				
O Read	atest device discovery data from controller				
O Read	levice discovery data from file				
Discover	/ Status				
	0%	, n		 	
		_	 		

## **SPEICHER-RESET**

Das Memory Reset-Verfahren löscht alle low level configuration-Einstellungen einschließlich communication key (keine) und default IP address der Controller Unit (192.168.0.213).

#### Memory Reset-Verfahren:

- 1. Entfernen Sie das Netzteil.
- 2. Kurze CLK- und IN4-Linien.
- 3. Stellen Sie die Stromversorgung (alle LED blinkt) und warten Min. 6s.
- 4. Entfernen Sie die Verbindung zwischen CLK- und IN4-Leitungen (LEDs blinken nicht mehr, LED2 ist EINGESCHALTET).
- 5. Warten Sie (ca. 1,5 min) bis zumMoment, wenn LED5+LED6+LED7+LED8 blinkt, was darauf hinweist, dass der Speicher auf die Standardeinstellungen zurückgestellt wurde.
- 6. Entfernen und schließen Sie das Netzteil wieder an.
- Nachdem der Speicher auf seine Standardwerte zur
  ückgebracht wurde, ist es notwendig, eine Konfiguration auf niedriger Ebene durchzuf
  ühren und einen neuen Kommunikationsschl
  üssel (z. B. 1234) wiederherzustellen.
- 8. AC-MAX LT/ST-Rechtsklick auf den Controller Commands-Set Kommunikationstaste. Geben Sie zweimal das gleiche Kennwort 1234, 1234 ein und überprüfen Sie.



Savigation Tree View		μ×		Start Page
Configuration				
•				
<ul> <li>System</li> <li>Access Users</li> <li>Calendars</li> <li>Schedules</li> <li>Authorisations</li> <li>Devices</li> <li>Access Controllers</li> </ul>				
Fingerprint Readers		Open		
		Edit Delete		Favourites
		Commands	•	🔯 Run Device Discovery
	-	Low Level Configurati	on	🐘 Synchronise
				🚯 Set Date and Time
				Restart with Dynamic Data Reload
				Restart without Dynamic Data Reload
				Set Communication Key
				Pload License File

Set Communication Ke	ey		?	$\times$
i) To change Communication	Key enter new	v key and press 'OK' b	utton.	
– Details –				
Name: C1_CONTROLLER				
Address: 192.168.0.213				
Communication Key				
Communication Key:				
Retype Communication Key:				
		ОК	Car	ncel

9.Dann klicken Sie auf OK. Und konfigurieren Sie die niedrige Ebene neu, um die Tabellen erneut zu senden.



Communication		
Paddress	192.168.000.213	_
Default gateway	122.168.000.001	
Subnet mask	255.255.255.000	
RS-485 answer timeout [ms]	250	
RS-485 encryption	[0]: No	
RS-485 encryption key	Linknown	
Wiegand readers		
Terminal 5 (Wiegand 1)	[1]: ON	
Terminal 6 (Wiegand 2)	[1]: ON	
Terminal 7 (Wiegand 3)	[1]: ON	
Terminal 8 (Wiegand 4)	[1]: ON	
Wiegand format	[0]: Auto	
Terminal settings		
Terminal 5: Type and dass	0x00040001	
Terminal 6: Type and class	0x00040001	
Terminal 7: Type and dass	0x00040001	
Terminal 8: Type and dass	0x00040001	
Terminal 5: Keypad type	[4]: PIN only	
Terminal 5: Keypad type	[4]: PIN only	
Terminal 7: Keypad type	[4]: PIN only	
Terminal 8: Keypad type	[4]: PIN only	
Terminal 5: Keypad timeout	10000	
Terminal 6: Keypad timeout	10000	
Terminal 7: Keypad timeout	10000	
Terminal 8: Keypad timeout	10000	
Input types		
INI	[1]: NO	
	889 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
address		

## **FIRMWARE-UPGRADE**

Neue Firmware kann mit dem AC-MAX HW-Programm in die Zentraleinheit hochgeladen werden und wählen *Tools -> Firmware aktualisieren,m*ake ein Backup der Low Level Konfiguration und speichern Sie die Einstellungen in datei alsFirmware-Upgrade in der Regel stellt Werkseinstellungen und löscht communication key.

- 1. Dd Firmware-Upgrade-Prozess. Während dieses Prozesses, der in der Regel 10s dauert, ist LED2 eingeschaltet, während LED3 blinkt.
- 2. Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, kehrt Central Unit zu service mode zurück(LED3 ist AUS, LED2 ist ON).
- 3. Führen Sie das Dienstprogramm AC-MAX HW aus und erstellen Sie low level configuration oder stellen Sie das vorherige aus der Sicherung wieder her.
- Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, starten Sie die Steuereinheit neu, und f
  ühren Sie das AC-MAX LT/ST-Programm aus, um die Steuereinheit in der AC-MAX-Datenbank zu registrieren.

Hinweis: Während des Firmware-Upgrades ist es notwendig, eine kontinuierliche und stabile Stromversorgung für das AC-MAX-Modul sicherzustellen. Der Stromausfall kann zu einer Gerätereparatur durch den AC-MAX-Service führen.



# STROMVERSORGUNG

AC-MAX Modul muss von 12Vdcgeliefertwerden.

# RS485 Bus

Jedes Modul oder Gerät, das mit dem AC-MAX RS485-Bus verbunden ist, muss die eindeutige Adresse im Bereich 100-115 haben. Alle Stromversorgungsquellen, die zur Versorgung von Modulen und Geräten verwendet werden, die mit demselben RS485-Bus verbunden sind, müssen durch einen dedizierten (separaten) Draht mit beliebigem Durchmesser verbunden und optional an jedem beliebigen ausgewählten Punkt geerdet sein.

# AC-MAX_CU ELEKTRONISCHE MODULANSICHT



Abb. 8 AC-MAX_CU Ansicht.

Tabelle 1: AC-MAX_CU Anschlussklemmen				
Terminal	Beschreibung	Terminal	Beschreibung	
NC1	REL1/ NC-Kontakt	IN5	IN5 Eingang WG D0	
COM1	REL1/ COMMON Kontakt	IN6	IN6 Eingang WG D1	
NO1	REL1/NO Kontakt	Gnd	Signalboden	
NC2	REL2/NO Kontakt	IN7	IN7 Eingang WG D0	
COM2	REL2/COMMON Kontakt	IN8	IN8 Eingang WG D1	
NO2	REL2/NO Kontakt	Gnd	Signalboden	
BAT+	X KEINE FUNKTION	OUT1	OUT1-Transistorausgang	
BAT-	X KEINE FUNKTION	OUT2	OUT2-Transistorausgang	
Ac	X KEINE FUNKTION	OUT3	OUT3-Transistorausgang	
Ac	X KEINE FUNKTION	OUT4	OUT4-Transistorausgang	
AUX-	12Vdc/1A Versorgungseingang ,minus Knoten (EXP_VOUT-)	OUT5	OUT5-Transistorausgang	
AUX+	12Vdc/1A Versorgungsinput, plus Knoten (EXP_VOUT+)	OUT6	OUT6-Transistorausgang	
TML-	12Vdc/0.2A Versorgungsausgang, Minusknoten	Gnd	Signalboden	



970073FAb V04_21

TML+	12Vdc/0.2A Versorgungsausgang, plus Knoten	A1	RS485(1)/ Zeile A von EXP2D/EXP4D, falls Fingerabdrücke Leser vorhanden sind.
IN1	IN1 Eingang WG D0	B1	RS485(1)/ Zeile B von EXP2D/EXP4D, falls Vorhanden Fingerabdrücke Leser vorhanden sind.
IN2	IN2 Eingang WG D1	Clk	Transistorausgang
Gnd	Signalboden	Dta	Transistorausgang
IN3	IN3 Eingang WG D0	Gnd	Signalboden
IN4	IN4 Eingang WG D1	A2	X KEINE FUNKTION
Gnd	Signalboden	B2	X KEINE FUNKTION

Tabell	Tabelle 2: Netzteil-LEDs		
Led	Funktion		
Ac	Leerversorgung verfügbar		
Dc	12V DC-Ausgang verfügbar		

Tabelle	Tabelle 3: Status-LEDs				
	Funktion in normal mode	Funktion in service mode			
LED1	Normale mode	nichts			
LED2	nichts	Service mode			
LED3	Blinken: Low level cOnfiguration serror	nicht verwendet			
	ON: High level configuration fehler				
LED4	Kein Speicherkarten-/Speicherkartenfehler	Unbekannter Fehler			
LED5	Ereignisprotokollfehler	IP-Adressfehler			
LED6	Lizenzfehler	Speicherkartenfehler			
LED7	Nicht verwendet	Nicht verwendet			
LED8	Blinken: Ordnungsgemäße Funktion im Normalmodus	Blinken: Ordnungsgemäße Funktion in service mode			
		ON: Bootloader-Fehler			

Tabelle 4: Technische Dater	1
Versorgungsspannung	11,5Vdc-15Vdc,nominell 12Vdc,
Backup-Batterie	13.8Vdc/7Ah, Ladestrom 300mA
Aktueller Verbrauch	100 mA für 18Vac (keine Belastungen auf AUX/TML)
Eingänge	Acht Eingänge, elektrisch vorgefügt auf +12Vdc über 5,6k-Widerstand
Relaisausgänge	Zwei Relaisausgänge mit single NO/NC Kontakt 30Vac-dc/1.5A bewertet
Transistorausgänge	Sechs offene Kollektor-Transistorausgänge, 15Vdc/150mA bewertet. Max. Gesamtstromsenke durch alle Ausgänge bis zu 3A dc.
Stromversorgungsausgänge	12Vdc/0.2A (TML)
RS485-Anschlüsse	Zwei RS485-Kommunikationsanschlüsse
Ethernet-Port	10BASE-T 10/100Mb Kommunikationsanschluss
Drahtlängen	1200m für RS485
	150m für Wiegand und AC-MAX CLK/DTA



Umweltklasse (nach EN 50131-1)	Klasse I, Allgemeine Bedingungen im Innenbereich, Temperatur: +5°C bis +40°C, relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95% (keine Kondensation)
Abmessungen H x B x T	72 x 175 x 30 mm
Gewicht	ca. 200g
Zertifizierungen	Ce

# INSTALLATIONSDIAGRAMME





# **AC-MAX ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM**

EXP2D (Kit 5223) / EXP4D (Kit 5224) E/A Expander

# Installationshandbuch

# DE

Cod. 970073FAb Produktversion: 1.1 Firmware-Version: 1.1. 30. 260 Dokumentversion: Rev. A

# 



DE

### Einleitung

EXP2D/4D ist Ein-/E-Erweiterungsgerät zur Steuerung von zwei Türen mit AC-MAX-Lesegeräten (RS485) im AC-MAX-System. Zusätzlich arbeitet der Expander als Verteiler von 12VDC Netzteil und RS485 Bus. Für jede Tür bietet der EXP2D/4D zwei/vier Eingänge, zwei/vier Ausgänge, RS485-Schnittstelle, 1,0A Hauptstromversorgung und 0,2A Hilfsnetzteil. Alle Ausgänge des Expanders sind vor Überlastung geschützt. Der EXP2D/4D wird aus dem gleichen 13,8VDC Netzteil wie Access Central,Lesegeräte und andere türbezogene Geräte geliefert und bietet1,2A Strom pro Tür. Der Expander arbeitet mit Backup-Batterie, die je nach Anforderung mit 0,3A oder 0,6A Strom aufgeladen werden kann. Der Expander ist mit abnehmbaren Klemmenblöcken ausgestattet, die elektrische Verbindungen während der Installation und Wartung erleichtern. EXP2D/4D kann auch mit Wiegand-Lesern verwendet werden und dann müssen solche Leser an die zentralen direkt Klemmen D0 und D1 an die Eingänge INn, INn+1angeschlossenwerden. Ein- und Ausgänge des Expanders können für beliebige Funktionen konfiguriert und für Zwecke verwendet werden, die nicht mit der Türsteuerung zusammenhängen. wird einzeln als elektronisches Modul oder als Bestandteil von AC-MAX-CU-2/4-KIT EXP2D/4D angeboten, das zusätzlich AC-MAX-CU-2/4 Access Central, PWR2D/4 Netzteil und BOX-IP-15/16 Metallgehäuse enthält.

#### Eigenschaften (EXP2D/EXP4D)

- 3. P-Ower-Versorgungsverteilung für 2/4 Türen
- 4. 4/8 Eingänge NO/NC
- 5. 4/8 Transistorausgänge 12Vdc/1.0A
- 6. 2/4 Ausgangsleistungen 12Vdc/1.0A
- 7. 2/4 Ausgangsleistungen 12Vdc/0.2A
- 8. RS485-Schnittstelle für die Kommunikation mit Zentral- und Fingerabdrucklesern
- 9. Schutz vor voller Batterieentladung
- 10. Meldung desStromversorgungsstatus für den Zugriff auf zentrale
- 11. Batterieladung mit 0,3 A oder 0,6 A Strom
- 12. 13,8 VDC Netzteil





Abb. 11 KIT AC-MAX 4 WG DOORS

#### Abb. 10 KIT AC-MAX 2 WG DOORS



Das KIT AC-MAX 2 DOORS (Abb. 10) ermöglicht:

- 2 Türen mit 2 Wiegand-Lesern (1 Wiegand-Eingangsleser, pro Tür)
- 2 Türen mit 4 Wiegand-Lesern (1 Wiegand-Eingangsleser und 1 Wiegand-Ausgangsleser, pro Tür)
- 2 Türen mit 2 Fingerabdrucklesern (RS485) (1 Fingerabdruckleser (RS485) Eingang, pro Tür)
- 2 Türen mit 4 Fingerabdrucklesern (RS485) (1 Eingangs-Fingerabdruckleser (RS485) und 1 Leser-Ausgabe-Fußabdruck, pro Tür)

Das AC-MAX 4 DOORS KIT (Abb. 11) ermöglicht:

- 4 Türen mit 4 Wiegand-Lesern (1 Wiegand-Eingangsleser, pro Tür)
- 4 Türen mit 4 Fingerabdrucklesern (RS485) (1 Fingerabdruckleser (RS485) Eingang, pro Tür)
- 4 Türen mit 8 Fingerabdrucklesern (RS485) (1 Eingangs-Fingerabdruckleser (RS485) und 1 Leserleser-Ausgabe-Fingerabdruck pro Tür)

#### Stromversorgung

Es wird empfohlen, das Netzteil PWR2D/4D (AC-MAX) mit 13,8 V DC-Versorgung für den EXP2D/4D Expander zu versorgen. Es ist jedoch möglich, andere Artvon Netzteil zu verwenden, wenn es ausreichende Spannungs- und Stromparameter bietet. Aufgrund des relativ hohen Stroms zwischen Expander und Stromversorgungsollten alle Anschlüsseüber eventuell kurze Kabel mit ausreichenden Querschnitten erfolgen. PWRxD Serie PWRs (AC-MAX) werden mit zwei 30cm/1mm2 Kabeln angeboten,die für die Versorgung des Expanders bestimmt sind.

#### Backup-Batterie

EXP2D/4D ermöglicht das Laden der Batterie mit 0,3A oder 0,6A Strom bis zum Spannungsniveau, dasdem Expander supplied (nominal 13,8Vdc)entspricht. Der Strom wird mit Jumpern ausgewählt. Wenn die Batteriespannung auf ca. 10Vdc sinkt, wird sie vom Expander getrennt. Die Batterie wird wieder angeschlossen, wenn die 13,8 VDC-Versorgung zum Expander wiederhergestellt wird. Um eine Batterieladung bis zu 80 % innerhalb von 24H (nach EN 60839 Standard) zu gewährleisten, müssen folgende aktuelle Einstellungen angewendet werden:

13. 0.3A für 7Ah Akku

14. 0.6A für 17Ah Akku

### RS485 Kommunikationsbusverteilung (FPAC-MAX)

EXP2D ist ein adressierbares Gerät, das mit dem RS485-Kommunikationsbus der centralverbundenist. Der Bus wird an jede kontrollierte Tür verteilt. Vor der Verbindung muss der Expander adressiert werden. Dasselbe gilt für Leser, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Adressen aller Geräte auf RS485-Bus im Bereich von 101.. eindeutig seinmüssen. 115. Die Adressierung erfolgt innerhalb der Low-Level-Konfiguration mit Hilfe der AC-MAX LT/ST v2.0 Software.







Abb. 13 Tür 1 Anschluss, mit Eingangs-Fingerabdruckleser und Ausgangs-Fingerabdruckleser FPAC-MAX (RS485) Ref. 5225. * Dieser Fingerabdruckleser wird direkt aus dem Kit-Netzteil gespeist.

### LCK- und BELL-Ausgänge

LCK und BELL sind Transistor-Ausgänge (offener Kollektor), die 15V/1,0A Last steuern können. Im Standardszenario der Türsteuerung ist der LCK-Ausgang für die Steuerung des Türschlosses vorgesehen, während der BELL-Ausgang für die Steuerung von Alarmsignalanlage und Türglocke vorgesehen ist, sie jedoch für alle anderen Funktionen verwendet werden können, die mit AC-MAX-Management-Software konfiguriert sind.

Die Ausgangspolarität kann normal oder umgekehrt konfiguriert werden. Die Ausgabe mit normaler Polarität stellt eine hohe Impedanz im Normalzustand dar und wird beim Auslösen zu Boden verkürzt. Der Ausgang mit umgekehrter Polarität arbeitet mit invertierter Logik. Es wird im Normalzustand zu Boden verkürzt und stellt eine hohe Impedanz dar, wenn es ausgelöst wird. Die Konfiguration der Ausgangspolarität erfolgt innerhalb der Low-Level-Konfiguration mit AC-MAX Software. Standardmäßig werden die Ausgänge mit normaler Polarität konfiguriert.

#### **DC- und DR-Eingänge**

DC und DR sind parametrische Eingänge, die als NO- und NC-Typ konfiguriert werden können. Es ist auch möglich, die Eingangsantwortzeit zu konfigurieren, die den minimalen Impuls definiert, der den Eingang aktivieren kann. Die Konfiguration der elektrischen Eingangsparameter erfolgt innerhalb der Low-Level-Konfiguration mit Hilfe der AC-MAX Software nur NO oder NC.

Jede Eingabe kann einer Funktion zugewiesen werden. Im Standard-Türsteuerungsszenario ist der DC-Eingang für den Anschluss des **Türkontakts**vorgesehen, während der DR-Eingang für den Anschluss

der **Ausgangstaste vorgesehen** ist. Die Eingänge werden Funktionen über die AC-MAX Management Software zugeordnet. Die Werkseinstellungen für beide Eingaben lauten wie folgt:

- DC-Eingang: NC/50 ms
- DR-Eingang: NO/50 ms

#### **VDR-Ausgangsleistung**

Der VDR-Netzteilausgang ist für die Versorgung von Türschloss, Alarmsignalgerät und anderen türbezogenen Geräten bestimmt. Die Klemme VDR+ ist mit einer elektronischen Sicherung 1.0A geschützt. Die Klemme VDR- ist intern zu Boden (GND) kurz. Green LED-Anzeige befindet sich eintdie VDR + Klemme, um Spannung am Ausgang zu signalisieren.



Der Expander ermöglicht die Verteilung von Strom und RS485 Kommunikationsbus auf zwei Türen. Für jede Tür bietet der EXP2D/4D 1,0A Netzteilausgang (VDR+ und VDR-Klemmen), 0,2A Netzteilausgang (TML+ und TML-Klemmen), Kommunikationsbus (RS485 A- und B-Klemmen), zwei programmierbare Eingänge (DC und DR) und zwei programmierbare Ausgänge (LCK und BELL). Der 1.0A-Ausgang ist für die Versorgung von Türschloss und türbezogenen Geräten (z.B. Alarmsignalvorrichtung) bestimmt. Die 0,2A-Ausgabe ist für die Versorgung von Lesegeräten bestimmt. Kurzschluss an jedem Netzteilausgang oder RS485-Bus hat keinen Einfluss auf andere Ausgänge. In der Abbildung unten wird ein typisches Ein-/Auslese-Türsteuerungsszenario mit EXP2D/4D Expander dargestellt. Das Türsystem wird vom Expander geliefert und umfasst:

- 15. 2 x AC-MAXxx Leser (RS485)
- 16. 12VDC Türschloss
- 17. 12vDc Alarmsignalanlage Bell
- 18. Türkontakt DC
- 19. Exit-Taste DR



Abb. 14 Anschluss Türschloss, Glocke, Türkontakt und Ausgang Taster. Sowohl Wiegand-Leser als auch FPAC-MAX-Leser (RS485) * Dieser Reader speist direkt aus dem Kit-Netzteil .

#### Anschluss des Expanders an die Controller-Einheit

In der Abbildung unten werden nicht nur zentrale, sondern auch Türen vom Expander geliefert, sondern auch, wie die Batterie (optional) mit dem Expander selbst verbunden ist. EXP2D/EXP4D. * Diese Lesegeräte speisen direkt aus dem Kit Netzteil, if verbrauchen mehr als 100mA einzeln

Tür 1

2x FPAC-MAX





Abb. 15 Anschlussdiagramm für Expander und AC-MAX Zentraleinheit mit Wiegand-Lesegeräten (Bausatz Ref. 5223)



Abb. 16 Anschlussdiagramm für Expander und AC-MAX Zentraleinheit mit Wiegand-Lesegeräten (Bausatz Ref. 5224)

### TML-Ausgangsleistungen

TML ist bestrebt, Leser an Türen zu versorgen. Die Klemme TML+ ist mit einer 0,2A elektronischen Sicherung geschützt. Das Terminal TML- wird intern zu Boden verkürzt. Green LED-Anzeige befindet sich einet dieTML + Klemme, um Spannung am Ausgang zu signalisieren.

#### **VOUT-Ausgangsleistung**

Der VOUT-Netzteilausgang ist für die Versorgung der angeschlossenen C-Entral-Einheit bestimmt. Die Klemme VOUT+ ist mit einer 0,2A elektronischen Sicherung geschützt. Die Klemme VOUT- ist intern zu Boden verkürzt. Green LED-Anzeige befindet sich eintdie VOUT+ Klemme, um Spannung am Ausgang zu signalisieren.

#### AUX-Ausgangsleistung

Der AUX-Netzteilausgang ist für die Versorgung zusätzlicher elektronischer Module vorgesehen. Die Klemme AUX+ ist miteiner 0,2A elektronischen Sicherung geschützt. Das Terminal AUX- ist intern



zuBoden verkürzt. Die grüne LED-Anzeige befindet sich an der AUX+ Klemme, um die Spannung am Ausgang zu signalisieren.

#### Speicher-Reset EXP:

1. Netzteil ausschalten

2. Kurze LCK1- und DC1-Leitungen, entfernen Sie Jumper von MEM-Kontakten.

3. Schalten Sie das Netzteil ein und setzen Sie den Jumper innerhalb von 5 Sekunden auf MEM-Kontakte.

4. LED DCL pulsiert.

5. Entfernen Sie die Konenction zwischen LCK1 und DC1.

6. LED DCL wird angehalten und LED RUN pulsiert.

7. Zählen Sie die Anzahl der LED-RUN-Impulse und drücken Sie die RES-Taste, wenn die Zahl der gewünschten Adresse entspricht.

 Das Gerät wechselt mit den Standardeinstellungen und der neuen Adresse vom Dienstmodus in den Normalmodus. (Es ist möglich, die Adresse später über AC-MAX LT/ST zu ändern, indem Sie den Controller auf ein niedriges Niveau stellen und die RS-485-Registerkarte drücken).

Manuelle Adressierung			
Anzahl der LED-AC-Impulse	RS485-Adresse		
1	101		
2	102		
3	103		
4	104		
5	105		
6	106		
7	107		
8	108		
9	109		
10	110		
11	111		
12	112		
13	113		
14	114		
15	115		
16	100		
Hinweis: Um die Adresse "100" zu programmie	eren, warten Sie auf 16 LED AC-Impulse.		

### Installation

Alle elektrischen Anschlüsse müssen ohne Spannung an Drähten/Klemmen und mit abgeschaltetem Netzteil erfolgen. Der Querschnitt der Netzkabel muss ausreichend sein, um Spannungsabfall von mehr als 200 mV bei Nennlast zu vermeiden. Es wird empfohlen, Kabel mit minimalem 1mm² Querschnitt und maximal 30 cm Länge zu verwenden. Solche Kabel werden mitNetzteilen der Serie PWRxD angeboten.





Abb. 18 EXP4D-Platine

RXD TXD RUN ACL

BE

ñ

VDR4+

ML1-

면 4

₽

RES FDM

LCK4

115,0 65,0

CHARGE 

300mA 600mA 900mA

VOUT+

VOUT-AUX-AUX+

E

Batterieladeeinstellungen				
300mA 600mA 900mA	300 mA Strom empfohlen für 12Vdc/7Ah Batterie			
300mA 600mA 900mA	600 mA Strom empfohlen für 12Vdc/17Ah Batterie			

LED-Signalisierung			
ACL RUN C RUN C RUN C RUN C RXD C RX	Im <i>Normalmodus</i> signalisiert die LED fehlende externe Stromversorgung. Bei <i>Speicher-Reset</i> wird die LED für die manuelle Adressierung verwendet.		
ACL	Einzelpuls alle 4 Sek. : <i>Normalmodus</i> Schnelles Pulsieren: <i>Service-Modus</i>		

≥

BAT+

BAI-

<IN+

≤ ₽-



970073FAb V04_21

	Langsames Pulsieren (0,5s/0,5s): Keine Kommunikation mit Sehr langsames Pulsieren (1s/1s): Konfigurationsspeicherfehler
ACL C RUN C TXD RXD RXD C	Datenübertragung an den Controller
ACL C RUN C TXD C RXD	Vom Controller empfangene Daten

EXP2D/4D-Klemmen				
Terminal	Funktion			
BAT+	Batterie-Positivpol			
BAT-	Batterie-Negativpol			
VOUT+	13,8 Vdc/0,2A Ausgangsleistung positiver Pol. Verbinden Sie sich mit AUX + der AC-MAX_CU Steuereinheit.			
VOUT-	13,8 Vdc/0,2A Ausgangsleistung negativer Pol. Verbinden Sie sich mit AUX - der AC-MAX_CU Steuereinheit.			
AUX+	13,8 Vdc/0,2A Ausgangsleistung positiver Pol			
AUX-	13,8 Vdc/0,2A Ausgangsleistung Negativpol			
VIN+	13,8 VDC Eingangsleistung positiver Pol. Schließen Sie an den Ausgang des PWR2D / 4D an den positiven Pol an.			
VIN-	13,8 VDC Eingangsleistung Negativpol. Schließen Sie an den Ausgang des PWR2D / 4D an den Negativenpol an.			
Eine	RS485 Eingangskommunikationsbus, Linie A. Schließen Sie eine Verbindung zur Linie A1 der AC-MAX_CU Control Unit an. (Wenn RS485 Fingerabdruckleser vorhanden ist)			
В	RS485 Eingangskommunikationsbus, Linie B. Schließen Sie eine Verbindung zur Linie B1der AC-MAX_CU Steuereinheit an. (Wenn RS485 Fingerabdruckleser vorhanden ist)			
Hinweis: Folgende Terminals werdenzwei/vier Mal auf dem Expander repliziert. Der Buchstabe "x" im Terminalnamen gibt die Türnummer (1-2 EXP2D) und (1-4 EXP4D) an.				
VDRx+	13,8 Vdc/1,0A Ausgangsleistung positiver Pol			
VDRx-	13,8 Vdc/1,0A Ausgangsleistung Negativpol			
TMLx+	13,8 Vdc/0,2A Ausgangsleistung positiver Pol			
TMLx-	13,8 Vdc/0,2A Ausgangsleistung Negativpol			
Ax	RS485 Ausgangskommunikationsbus, Linie A (Wenn rs485 Fingerabdruckleser vorhanden ist)			
Bx	RS485 Ausgangskommunikationsbus, Linie B (Wenn rs485 Fingerabdruckleser vorhanden ist)			
LCKx	Transistor (offener Kollektor) Ausgangstürschloss			
BELLx	Transistor-Ausgangssignal (offener Kollektor)			
Dcx	Parametrische Eingabe. Türkontakt			
Drx	Parametrische Eingabe. Push Button			





# Spezifikation EXP2D/4D

Parameter	Wert EXP2D / / EXP4D
Netzspannung	13.8Vdc; +/- 100mV (Backup-Batterie angeschlossen)
	11-15 Vdc (keine Backup-Batterie)
Stromversorgungsstrom	Expander: 50mA
	Expander mit maximaler Last bei Leistungsausgängen und maximalem Batterieladestrom
	Ref. 5223: 0,9: 3,5 A
	Ref. 5224: 0,9: 6,0A
VOUT Allzweck-Ausgangsleistung	13.8Vdc/0.2A; Überlastschutz
AUX-Allzweck-Ausgangsleistung	13.8Vdc/0.2A; Überlastschutz
VDR1-4 Ausgangsleistungen für Türen	13.8Vdc/1.0A; Überlastschutz
TML1-4 Ausgangsausgänge für Leser	13.8Vdc/0.2A; Überlastschutz
Batterieladestrom	Konfigurierbar: 0.3A; 0,6 A
Batterie-Abschaltspannung	Ca. 10. 0V
Entfernung vom Zentralen	Max. 1200m
Entfernung vom Leser	Max. 150m
Umweltklasse	Klasse I, Allgemeine Bedingungen im Innenbereich, Temperatur: +5°C bis +40°C, relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95% (keine Kondensation)
Dimensionen	80 x 80 mm
Gewicht	65 g
Zertifikate	CE



### Information

Produkt	Beschreibung
EXP2D	I/O-Expander
EXP4D	I/O-Expander



## **CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

FerMAX **ELECTRONICA, S.A.U.**, erklärt, dass dieses KIT AC-MAX CONTROLLER FÜR 2-4 DOORS Ref. 5223-5224, den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie RED 2014/53/UE und der Richtlinie RoHS 2011/65/UE entspricht. **Siehe Website** <u>www.fermax.com</u>. **FERMAX** Avd. Tres Cruces, 133, 46017 Valencia, Spanien. <u>https://www.fermax.com/intl/en/pro/documents/technical-documentation/DT-13-declarations-of-conformity.html</u>

## **BATTERI (Wichtiger Hinweis)**

Dieses Gerät enthält eine Lithium-Knopfzelle CR2032 3V 40mAH. Diese Knopfzelle muss von einem qualifizierten Fachmann entfernt und zur richtigen Entsorgungsstelle gebracht werden.



## ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE – RICHTLINIE 2012/19/UE



Das von Ihnen erworbene Gerät ist gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet.

Dieses Symbol auf einem Produkt oder einer Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderen Abfällen entsorgt werden sollte, da dies negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit haben kann. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausrüstung an die vorgesehenen Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu liefern. Für detaillierte Informationen zum Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, Ihr Entsorgungsunternehmen oder ihre Einkaufsstelle. Die getrennte Sammlung und Dasrecycling dieser Art von Abfällen trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und ist für die Gesundheit und die Umwelt unbedenkund. Das Gewicht der Ausrüstung ist im Dokument angegeben.