

MONITEUR VEO-XS DUOX PLUS

GUIDE DE MISE RAPIDE L'UTILISATEUR

fr.





GUIDE UTILISATEUR: MONITEUR VEO XS DUOX PLUS BOUTONS DE COMMANDE / LEDS



2	Menu numérique pour les réglages et configuration des paramètres							
シ	internes (si le moniteur est programmé).							

- Lors d'une communication, appuyez dessus pour ouvrir la porte. En veille, appel au concierge (s'il y a une conciergerie).
- (F1) Fonction auxiliaire (contactez votre installateur).

En veille, appuyez dessus. On a, à l'écran, la possibilité d'effectuer l'auto-insertion avec différentes platines. En appuyant de manière séquentielle sur la platine 0, platine 1, platine générale (selon la disponibilité des platines).

🚯 Activation du son et raccrochage (fonctionnement mains libres).



Fonctionnement Leds	Non programmé	État de veille	Avec appel	Son mains libres	Son descendant mode simplex	Son montant mode simplex	Ne pas déranger
Rouge		•					×
Bleue				•	•	*	
Led Verte : S	● Allumée -∳- Clignota -∳- Clignota	nt lent nt rapide					



Le moniteur VEO XS intègre un menu OSD qui est géré à l'aide des boutonspoussoirs du moniteur. Les icônes qui apparaissent à l'écran se manipulent à l'aide des boutonspoussoirs correspondants du moniteur.

La ligne blanche sous l'icône indique la fonction dans laquelle nous nous trouvons.

Sélectionnez avec > / < l'icône désiré et validez à l'aide de <

MENU UTILISATEUR



- 1 Réglage du volume du moniteur
- 2 Fonction ne pas déranger
- 3 Visualiser les images
- 4 Fonction F2
- 5 Réglages des paramètres d'utilisateur

Pour effectuer une réinitialisation rapide du terminal, appuyez sur le bouton menu et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.



(1) Réglage du volume du moniteur. Lors d'un appel ou de l'activation de la sonnette.

2 Fonction ne pas déranger :

- : On n'entend pas l'appel.
- : On entend l'appel, (le fonctionnement normal est sélectionné par défaut).

Visualiser les images : Pour visualiser les différentes photos réalisées avec la date, l'heure et le nombre de photos.

En réalisant un appel depuis la platine de la rue, une photo est réalisée automatiquement après 5 secondes, et elle se stockera dans la mémoire. La fonction capture d'images doit être activée au préalable, *voir l'écran «RÉGLAGES DES PARAMÈTRES D'UTILISATEUR», (option 3).*



: Pour sélectionner/visualiser les photos enregistrées.

: Pour effacer les images.

: Pour annuler et aller à l'écran précédent.

F2 Fonction F2 (fonction supplémentaire, consulter votre installateur).

Réglages des paramètres d'utilisateur



Dans le MENU DE L'UTILISATEUR en sélectionnant l'option «RÉGLAGES PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR», on accède à un nouvel écran correspondant aux différents paramètres de configuration.

Sélectionnez avec > l'icône 🔅 et validez à l'aide de 🗸

RÉGLAGES DES PARAMÈTRES D'UTILISATEUR



1 Sélection des mélodies

- 2 Réglage date et heure
- 3 Activation/Désactivation Capture d'images
- A Réinitialisation des paramètres de l'utilisateur
- 5 Aide à l'utilisateur

6 Activation/Désactivation ouverture automatique

1 Sélection des mélodies :

Sélection de mélodie de la platine : Il est possible de changer la mélodie que l'on entendra dans le moniteur lors d'un appel depuis la platine de la rue. Les sonneries 2 et 5 répètent la tonalité 4 fois.

Sélection de la mélodie de la sonnette : La mélodie qui sonnera lors de l'activation de la sonnette, si elle a été connectée au moniteur, peut être modifiée.

Sélection mélodie conciergerie : Il est possible de changer la mélodie que l'on entendra dans le moniteur quand la conciergerie appellera le moniteur.







2		q	an a								
	^ ×								[✓	
	Sélectionnez avez \vee									^	
	le f	or	ma	ιt	de	la	da	ate.	l	Jne	;
	fois	5	sél	le	ctic	nn	ié,	Vá	ali	dez	
	ave	с									

3										
	^						~			
	×				13:55		~			
Sélectionnez la date et l'heure										
	avec	~	^	et	valio	dez a	avec			
 Pour naviguer parmi le 										
	réglaç	ges	>.							

Date non programmée : 31/01/2019 (par défaut). L'icône Saffiche en indiquant que la date n'est pas correcte (date par défaut). En cas de coupure, la date revient à celle par défaut.

Remarque : si une image est capturée alors que la date n'est pas programmée, l'icône 📐 s'affichera.

Icônes de notification de date non programmée :



3 Activation / Désactivation Capture d'images

Le moniteur peut une photo automatiquement 5 secondes après avoir reçu un appel de la platine de rue.

- : Capture d'images non activée, (par défaut).
- Capture d'images activée.
 Capture d'images activée.
 Capture d'images activée.
 Capture d'images activée.
 Sélectionnez avec > l'icône
 et validez avec >.





Remarque : Conformément à la loi de protection des données (EU 2016/679) de l'Union Européenne, l'utilisation de la capture d'images du vidéophone peut être restreinte. Cette fonction est désactivée par défaut. Elle peut être activée depuis le moniteur sous votre responsabilité. De la même façon, il peut être obligatoire de placer à côté de la platine de rue une pancarte indiquant que le moniteur peut capturer des images. Vous pouvez télécharger cette affiche sur le site suivant : https://www.fermax.com/intl/fr/corporate/utilites.html.



Réinitialisation des paramètres de l'utilisateur : Tous les paramètres de configuration de l'utilisateur être réinitialisés à des valeurs d'usine.

6 1 Activation / 1 Désactivation ouverture automatique

Option qui permet l'ouverture automatique de la platine de rue lors d'un appel.

Doit être activée au préalable, contactez votre installateur, (selon configuration).

- 🔋 : Option ouverture automatique non activée, (par défaut).
- : Option ouverture automatique activée.



RÉGLAGES

1. RÉGLAGES DU MONITEUR

RÉGLAGES VIDÉO

Si on a de l'image sur le moniteur en appuyant sur le bouton , ou lors de la réception d'un appel sans ouvrir la communication, appuyez sur la touche () pour afficher les réglages vidéo.



Sélectionnez l'option de réglage et augmentez ou diminuez à l'aide de + et

RÉGLAGES AUDIO

Pendant que le canal audio est ouvert (communication établie), appuyez sur le bouton (Ⅲ) et le menu pour ce réglage apparaîtra à l'écran.





Augmentez ou diminuez à l'aide de + et - jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

Remarque: Temps maximal de communication : 90 secondes.

MANUEL COMPLET MONITEUR



L'appareil que vous avez acheté porte un marquage conforme à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En savoir plus :



Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.fermax.com Contact : tec@fermax.com / www.fermax.com/contact