

MONITOR VEO-XS DUOX PLUS

GUIA RAPIDA DO USUÁRIO

pt.





GUIA DO USUÁRIO: **MONITOR VEO XS DUOX PLUS** BOTÕES DE CONTROLO / LEDS



Rótulo com ciclo indutivo. Situada na parte lateral do monitor. (Dependendo do modelo).

Leds									
Funcionamento Leds	Não programado	Em repouso	Chamada Chamado	Áudio com mãos livres	Áudio de descida em modo simplex	Áudio de subida em modo simplex	Modo Não incomodar		
Vermelho		•					-¥-		
Azul				•	•	*			
 Led Verde: Dependendo da configuração, (consulte com o seu instalador). Ligado Intermitente lento Intermitente rápido 									



O monitor VEO XS integra um menu OSD que é gerido através dos botões do monitor. Os ícones visualizados no ecrã são comandados por meio dos botões correspondentes localizados no monitor.

A linha branca debaixo do ícone indica a função em que nos encontramos.

Selecionar com > / < o ícone desejado e confirmar com < .

MENU DE USUÁRIO



Ajuste do volume do monitor
 Função "Não incomodar"
 Visualizar imagens
 Função F2
 Ajustes parâmetros de usuário

Para efectuar um reset rápido do terminal, premir e manter premido o botão de menu 10s.



📵 📢)) Ajuste do volume do monitor. Antes de uma chamada ou ativação do toque de patamar.

2 Função "Não incomodar":

- : Não ouve-se a chamada.
- : Ouve-se a chamada, (Por padrão, está selecionado o funcionamento normal).

Visualizar imagens: Para visualizar as diferentes fotografias realizadas, com a data, hora e número de fotografia.

Ao realizar uma chamada a partir da botoneira de rua, transcorridos 5 segundos realiza-se automaticamente uma fotografia, que é armazenada na memória. A função de captura de imagens deve estar previamente ativada, visualizar ecrã «AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO», (opção 3).



: Para selecionar/visualizar fotografias salvadas.

: Para apagar imagens.

: Para cancelar e ir ao ecrã anterior.

F2 Função F2 (função extra, consulte com o seu instalador).

5 Ajustes parâmetros de usuário



Dentro do MENU DE USUÁRIO Selecionando a opção «AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO», podemos aceder a um novo ecrã correspondente a diferentes parâmetros de configuração. Selecionar com > o ícone 🔅 e confirmar com <.

AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO



- 1 Seleção de melodias
- 2 Ajuste data e hora
- 3 Ativação/Desativação Captura de imagens
- A Reset do usuário
- 6 Ajuda de usuário
- 6 Ativação/Desativação Doormatic

1 🞵 Seleção de melodias:

: Seleção melodia botoneira: Podemo alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando se realizar uma chamada a partir da botoneira de rua. Os toques 2 e 5 repetem o tom 4 vezes.

Seleção melodia toque de patamar: Você pode alterar a melodia que será ouvida no monitor quando o toque de patamar for pressionado, se ela tiver sido conectada anteriormente.

: Seleção melodia portaria: Podemo alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando a portaria realizar uma chamada ao monitor.





^ ×	07/09	/2019	13:55	~					
Selecionar a data e a hora									
com	~	^	e cor	nfirmar					
🖌. F	Para	na	vegar	pelos					
ajuste	s, >								

Data por programar: 31/01/2019 (por predefinição). O ícone aparecerá indicando que a data não está correta (data por predefinição). Em caso de corte de alimentação, é reposta a data por predefinição.

Nota: Quando se captura uma imagem com a data não programada, aparece o ícone 📐.

Ícones de notificação de data por programar:



Nota: Devido à legislação de proteção de dados ((UE) 2016/679) da União Europeia, a captura de imagens pode ser restrita. Por defeito está desativada, podendo ser ativada no monitor por sua conta e risco. Também obriga a colocar ao lado da placa de rua um aviso indicando que o monitor pode capturar imagens. Pode ser descarregado em https://www.fermax.com/portugal/corporate/utilidades.html.

desativar a funcão.

para ativar/

Premir

Selecionar com >, o ícone

e confirmar com



4 em Reset do usuário: Reset ou reinicialização dos parâmetros de configuração do usuário.

5 Ativação/ I Desativação Doormatic

Opção que permite a abertura automática da porta de rua ao fazer uma chamada. Deve estar previamente habilitada, consulte o seu instalador, (dependendo da configuração).

- 🕻 : Opção Doormatic desativada, (por padrão).
- : Opção Doormatic ativada.



AJUSTES

1. AJUSTES DO MONITOR

AJUSTES DE VÍDEO

Tendo imagem no monitor ao premir o botão (, ou ao receber uma chamada sem iniciar a comunicação pressionar a tecla () para mostrar os **ajustes de vídeo**.



Selecionar a opção do ajuste e ir aumentando ou diminuindo com +

AJUSTES DE ÁUDIO

Enquanto o canal de áudio estiver aberto (comunicação estabelecida), premindo o botão (I), e aparecerá no ecrã o menu para tal ajuste.







Nota: Tempo máximo de conversação: 90 segundos.

MANUAL COMPLETO MONITOR





 El O equipamento que adquiriu está identificado de acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Mais informação:



е

Para informação detalhada, visite www.fermax.com Contacto: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact