

DESFIRE SECURITY PROGRAMMIERER SOFTWARE

VERTEILER- UND INSTALLATEURHANDBUCH

(de.





HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU EINEM QUALITÄTSPRODUKT! Fermax electrónica entwickelt und fertigt repräsentative Geräte, die den höchsten Ansprüchen an Design und Technik genügen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Funktionen.

Technische Veröffentlichung mit informativem Charakter, herausgegeben von FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U. FERMAX ELECTRONICA behält sich im Rahmen seiner Politik der ständigen Verbesserung das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments sowie die Eigenschaften der darin erwähnten Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Änderungen werden in den nachfolgenden Ausgaben dieses Dokuments berücksichtigt.

Dieses Produkt ist durch die folgenden Patente und Gebrauchsmuster geschützt: PATENTE: US 9215410, US 9762852, BE1023440, AU2014203706. GEBRAUCHSMUSTER ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).



INHALTSVERZEICHNIS

1. EINFÜHRUNG	4
2. INSTALLATION DER DSP SOFTWARE	4
2.1. Installation des Tischprogrammiergeräts Ref. 04534	4
3. LOGIN	4
3.1. Anmelden	4
3.1. Vergessenes passwort	5
4. HÄNDLERZERTIFIKAT HINZUFÜGEN	6
4.1. Händlerzertifikat entfernen	7
5. INSTALLATEURE ZUORDNEN	8
6. LESER-VERSCHLÜSSELUNG	9
6.1. Einführung	9
6.2. Erstellen von Leser-Chiffrierkarten	9
6.3. Verschlüsselung auf DESFIRE Proximity-Leser übertragen	10
7. INSTALLATEURKARTEN	10
7.1. Einführung	10
7.2. Erstellen von Installateurkarten	10
8. KARTENVERSCHLÜSSELUNG FÜR DEN ENDBENUTZER	11
8.1. Endbenutzer-Kartenverschlüsselung mit der	
DSP-Software im Verteilermodus	11
8.2. Endbenutzer-Kartenverschlüsselung mit der	
DSP-Software im Installateurmodus	12
9. KOMMUNIKATIONSFEHLER BEIM TISCHPROGRAMMIERGER	ÄΤ
REF. F04534 UND DSP-SOFTWARE	14



DESFIRE SECURITY PROGRAMMIERER SOFTWARE

1. EINFÜHRUNG

Dieses Dokument beschreibt die Bedienung der DSP-Software (Desfire Security Programmierer), die zur Konfiguration und Verschlüsselung von FERMAX Desfire Produkten verwendet wird.

Die DSP-Software verfügt über zwei verschiedene Betriebsprofile, eines für den Händler und eines für den Installateur. Je nachdem, ob er ein DSP-Händlerzertifikat erkennt oder nicht, startet er im Händlermodus oder im Installateurmodus.

Für die Verschlüsselung von DESFIRE FERMAX-Lesern und Proximity-Karten ist die Verwendung des Desfire Desktop Programmierer-Zubehörs erforderlich, sowohl im Händler- als auch im Installateurmodus.

Der Händler muss jedes von ihm verkaufte Lesegerät mit einem Händler-Code verschlüsseln und optional, mit einem Installateur-Code. Dadurch wird verhindert, dass ein Installateur eine ungeschützte Installation verschlüsselt und zuvor registrierte Bezeichner blockiert.

Der Händler oder Installateur muss jede an den Endbenutzer verkaufte Karte verschlüsseln. Diese Karte enthält die Händler- und Installateur-Code-Informationen. Nur Endbenutzerkarten mit dieser Verschlüsselung können in DESFIRE-Lesern registriert werden.

2. INSTALLATION DER DSP-SOFTWARE

Führen Sie die Software Desfire Security Programmierer Setup .exe aus und folgen Sie dem Installationsvorgang.

In der DSP-Installationssoftware ist kein Händlerzertifikat enthalten, der Kunde muss dieses Händlerzertifikat bei FERMAX anfordern.

Die Zertifikate werden in dem Ordner gespeichert: C:\Programmdateien\FERMAX\Desfire Security Es wird empfohlen, die DSP-Software als Windows-Administrator auszuführen.

2.1. Installation des Tischprogrammiergeräts Ref. F04534.

Der Tischprogrammierer wird über einen USB-Anschluss mit dem PC verbunden. Sie wird vom PC als virtuelle serielle Schnittstelle erkannt und als Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMX) identifiziert.



Damit das Tischprogrammiergerät vom PC erkannt wird, ist es erforderlich, dessen Treiber zu installieren, der unter folgendem Link heruntergeladen werden kann:

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers Das Schreiben und Lesen von Karten dauert nur wenige Sekunden.

3. 3 LOGIN

3.1. Anmelden

Jedes Mal, wenn Sie die Software starten, werden Sie aufgefordert, einenBenutzernamen und einPassworteinzugeben. Standardmäßig: user = system | password = fermax



-	DESFIRE SECURITY PROGRAMMER	
	FERMAX	
	User	
	Password 💿	
	LOGIN	

Wenn Sie die Software zumersten Mal ausführen, solltenach der Eingabe von Benutzername und Passwortein Formular "Passwortändern" angezeigtwerden.

- NeuesKennwort Wiederholung des neuenPassworts
- Schaltflächen: Weiter | Überspringen

•	DESFIRE SECURITY PROGRAMMER
	FERMAX
	Change Password
	Password O
	Repeat password KIP NEXT

Wenn Sie auf Weiter klicken, prüft das Formular, ob Neues Kennwort und Neues Kennwortwiederholenübereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, wird die rote Meldung "EingegebenePasswörterstimmennichtüberein" angezeigt und das Standardpasswortwirdnichtgeändert.

Wenn Sie auf Überspringenklicken, wirdnichtsunternommen und das Kennwortwird auf "fermax" gesetzt.

3.2. Vergessenes passwort

•	DESFIRE SECURITY PROGRAMMER	
	FERMAX	
	User	-
	system	_
	Password	>
	LOGIN	_
	Invalid user or password	

Sollte der Händler sein Passwortvergessenhaben, muss er den technischen Support von Fermax anfordern.



4. HÄNDLERZERTIFIKAT HINZUFÜGEN

Klicken Sie bei der Initialisierung der DSP-Software auf : Werkzeuge → Neues Zertifikat hinzufügen Wählen Sie nun die von FERMAX bereitgestellte Zertifikatsdatei aus.

dsp		- 🗆 X
DESFIRE SECURITY PRO	GRAMMER	
TOOLS Y		LANGUAGE ~
Certificates		
Help		
🛒 User manual	READ INSTALLER CARD	
	ENCRYPT CARDS	
	READ CARDS	
DSP v0.1.13		FERMAX

Nach dem Hinzufügen des Zertifikats sehen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihren Händlernamen und das Gültigkeitsdatum dieses Zertifikats.

1	dsp			- U X
	TESFIRE SECURI	TY PROGRAMMER		
	DISTRIBUTOR - INSTALL	ER V TOOLS V	Distributor: ESPAÑA until 30/12/2020	LANGUAGE ~
1	 Use installer code 			
	Certificates			
	🔮 ESPAÑA (1255) 👔			

Nachdem wir das Händlerzertifikat hinzugefügt haben, können wir mit der PC-Software DESFIRE SECURITY PROGRAMMIERER eine Karte verschlüsseln, die wir für die Verschlüsselung des DESFIRE-Lesers verwenden werden.

Für die Übertragung der Verschlüsselung an die DESFIRE-Lesegeräte werden Leserchiffrierkarten verwendet. Für jeden Installateur muss eine eigene Leserchiffrierkarte erstellt werden.

4.1. Händlerzertifikat entfernen

Es ist möglich, ein Zertifikat zu löschen, weil es nicht mehr verwendet wird, ein neues erhalten wurde oder das aktuelle Zertifikat abgelaufen ist. Klicken Sie dazu einfach auf den Mülleimer neben dem Zertifikat.





5. INSTALLATEURE REGISTRIEREN

Der Händler muss für jeden seiner Installateure einen Installateur-Code registrieren. Auf diese Weise kann jeder Installateur seine eigenen Zutrittskontrollinstallationen erstellen, ohne dass ein anderer Installateur in diese eingreifen kann.

Klicken Sie dazu auf: Händler -> Installateur-Code verwenden

– 🗆 ×
2
Distributor: ESPAÑA until 30/12/2020

Es wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie Installateure registrieren können.

	Add installer code	
Pleas	e fill the form below and pre	ss add
Installer code		
1949		
		5/8
Installer code de	scription	
Videoportero	s Garcia	
		20/20

Der Installateur-Code muss eine Nummer mit maximal 8 Ziffern sein. Die Beschreibung des Installateur-Codes kann alphanumerisch mit maximal 20 Zeichen sein.

Sie können so viele Installationsprogramme erstellen und löschen, wie Sie möchten.



Das ausgewählte Installationsprogramm wird in der oberen Navigationsleiste angezeigt.



In jedem Bereich der DSP-Software haben Sie die Möglichkeit, zum Hauptmenü zurückzukehren, indem Sie auf das folgende Symbol klicken:

🔒 GO TO MAIN MENU



6. LESERVERSCHLÜSSELUNG

6.1. Einführung

DESFIRE FERMAX-Näherungsleser müssen vor der Inbetriebnahme verschlüsselt werden. Die Übertragung dieser Verschlüsselung an die Lesegeräte erfolgt mit Hilfe von Proximity-Karten, die diese Informationen im internen Speicher der Lesegeräte aufzeichnen.

Der Händler muss für jeden seiner Installateure eine Leserchiffrierkarte mit dem Händler-Code und dem entsprechenden Installateurcode erzeugen.

6.2. Erstellung von Leserchiffrierkarten

Um die Leserchiffrierkarten zu erstellen, müssen Sie das Desktop-Programmiergerät DESFIRE ref.4534 an einen USB-Port Ihres PCs anschließen und die DSP-Software ausführen.

In der DSP-Software wählen wir den gewünschten Installateur aus und klicken auf "GENERIEREN DER LESER-VERSCHLÜSSELUNGS-KENNUNG".

DESFIRE SECURITY PROGRAMMER	Distributor: ESPAÑA until 30/12/2020	Installer: Videoporteros García (1949)	LANGUAGE
STRIBUTOR - INSTALLER - TOOLS -	Distributor: ESPAÑA until 30/12/2020	Installer: Videoporteros García (1949)	LANGUAGE
	GENERATE READER ENCRYPTION CARD		
	GENERATE INSTALLER CARD		
	ENCRYPT CARDS		
	READ CARDS		

Ab sofort müssen wir eine DESFIRE FERMAX Karte auf dem Tischleser vorlegen. Diese Karte wird mit den Daten des ausgewählten Händlers und Installateurs verschlüsselt.

	🔒 GO TO MAIN MENU
P	Identifier encryption mode lace an identifier over the USB programmer identifier type: Reader encryption identifier
	Total encrypted cards: 0
0) Status: Card has been already encrypted
Identifier Reader	r encryption identifier
000000 Identifier code	025
1255 Distributor code Certificate:	00001949 Installer code Installer: Videoporteros García

Nach dem Aufzeichnen der Verschlüsselung der DESFIRE-Näherungskarte erzeugt das Tischprogrammiergerät einen Bestätigungston: Beep!





6.3. Übertragen Sie die Verschlüsselung auf DESFIRE-Näherungsleser.

Nachdem wir den vorherigen Punkt der Anleitung ausgeführt haben, müssen wir diese Verschlüsselung an die DESFIRE-Näherungsleser übertragen.

Dazu aktivieren wir den Verschlüsselungsmodus im DESFIRE-Leser. Dieser Modus wird aktiviert durch die Einstellung der Schalter 6, 7 und 8 des Dip-Schalters SW1 in die folgende Position:



Abb. Konfiguration von SW1 des DESFIRE-Näherungslesers zur Aktivierung des Verschlüsselungsmodus

Als Folge davon ertönt beim Einschalten des Lesers ein Bestätigungston "Beep" und während dieses Zustandes blinken die LEDs "Tür offen" und "-".



Legen Sie dann einfach die gewünschte Karte mit der Verschlüsselung des gewünschten Händlers und Installateurs auf den DESFIRE-Näherungsleser (diese Karte wurde in Abschnitt 5.2 erstellt). Das Lesegerät piept 3 Mal zur Bestätigung. Wenn der Leser bereits mit einem anderen Händler-Code verschlüsselt ist, gibt er einen eindeutigen Ton (muok) aus, der anzeigt, dass eine erneute Verschlüsselung mit einem anderen Händler-Code nicht möglich ist.

Um den Vorgang abzuschließen, unterbrechen Sie die Stromversorgung des Proximity-Lesers und deaktivieren Sie den Verschlüsselungsmodus des Lesers und aktivieren Sie den Lesemodus. Dieser Modus wird aktiviert, indem die Schalter 6, 7 und 8 des Dip-Schalters SW1 in die folgende Position gebracht werden.

2\//1	6	7	8
5001	ON	ON	ON

Abb. Konfiguration von SW1 des DESFIRE-Näherungslesers im Lesemodus.

7. INSTALLATEURKARTEN

7.1. Einführung

Es ist notwendig, die Proximity-Karten zu verschlüsseln, die von den Endbenutzern verwendet werden sollen. Diese Karten werden mit dem Code des Händlers und des Installateurs verschlüsselt, so dass sie in Proximity-Lesern mit der gleichen Verschlüsselung registriert werden können.

Um diese Verschlüsselung auf die Endbenutzerkarten zu übertragen, müssen wir eine INSTALLATEUR-Karte mit der Händler- und Installateurverschlüsselung erzeugen.

In DESFIRE-Proximity-Lesern wird es nicht möglich sein, Proximity-Karten von Endbenutzern zu registrieren, die nicht mit demselben Händler- und Installateur-Code verschlüsselt worden sind.

7.2. Erstellung der Installateurkarte

Der Händler muss für jeden seiner Installateure Installateurkarten erstellen. Jede dieser Karten wird mit der Verschlüsselung des jeweiligen Installateurs versehen und wird von den Installateuren selbst verwendet, um die für die Endbenutzer bestimmten Proximity-Karten zu verschlüsseln, so dass kein anderer Installateur Proximity-Karten an die Endbenutzer der von diesem Installateur verwalteten Anlagen liefern kann.



Um die INSTALLATEUR-Karten zu erstellen, ist es erforderlich, das DESFIRE-Desktop. Programmiergerät ref f04534 an einen USB-Anschluss Ihres PCs anzuschließen und die DSP-Software auszuführen.

Wählen Sie in der DSP-Software im Menü INSTALLATEUR den gewünschten Installateur aus.



Klicken Sie dann auf " INSTALLATEUR-KENNUNG GENERIEREN".

GENERATE READER ENCRYPTION CARD
GENERATE INSTALLER CARD
ENCRYPT CARDS

Abschließend legen Sie die zu speichernde DESFIRE FERMAX Proximity-Karte auf den DESFIRE Tischleser. Diese Karte wird als INSTALLATEUR-Karte mit den Codes des Händlers und des Installateurs verschlüsselt.

	🔒 GO T	O MAIN MENU	
	Identifier e Place an identifier Identifier typ	ncryption mode over the USB programmer :: Installer identifier	
	Total end	crypted cards: 1	
	Status: Waiting for	the user to remove the card	
ſ	Identifier Installer identifier		
	00000046 Identifier code		
	1255 Distributor code	00001949 Installer code	

8. KARTENVERSCHLÜSSELUNG FÜR DEN ENDBENUTZER

8.1. Endbenutzer-Kartenverschlüsselung mit DSP-Software im Händlermodus

Der Händler hat die Möglichkeit, die Proximity-Karten zu verschlüsseln, die von den Endbenutzern verwendet werden, die von einem bestimmten Installateur verwaltet werden. Diese Verschlüsselung stellt sicher, dass kein anderer Installateur Proximity-Karten an die Endbenutzer der von diesem Installateur verwalteten Anlagen liefern kann.

Um diese Verschlüsselung durchzuführen, ist es erforderlich, das DESFIRE-Desktop-Programmiergerät ref. F04534 an einen USB-Port Ihres PCs anzuschließen und die DSP-Software auszuführen.



Klicken Sie in der DSP-Software auf "KENNUNG VERSCHLÜSSELN".

GENERATE READER ENCRYPTION CARD
GENERATE INSTALLER CARD
ENCRYPT CARDS
READ CARDS

Dann werden wir alle DESFIRE FERMAX-Karten, die wir verschlüsseln wollen, auf dem DESFIRE-Desktop-Programmiergerät ref. F04534 präsentieren. Diese Karten werden mit den Codes des Händlers und des Installateurs verschlüsselt und können nur in Proximity-Lesern registriert werden, die mit denselben Händler- und Installateur-Codes konfiguriert sind.

☆ G0	TO MAIN MENU	
Identifier Place an identifier Identifier	encryption mode er over the USB programmer type: User Identifier	
Total e	ncrypted cards: 1	
Status: Card	has been already encrypted	
Identifier User identifier		
00000023		
1255 Distributor code Certificate: ANDORRA	00001949 Installer code Installer: Videoporteros García	

8.2. Endbenutzer-Kartenverschlüsselung mit DSP-Software im Installateur-Modus

Der Installateur hat die Möglichkeit, die Proximity-Karten zu verschlüsseln, die von den Endbenutzern in den von ihm verwalteten Installationen verwendet werden sollen. Diese Verschlüsselung stellt sicher, dass kein anderer Installateur Proximity-Karten an die Endbenutzer der von diesem Installateur verwalteten Anlagen liefern kann.

Um diese Verschlüsselung durchzuführen, ist es erforderlich, das DESFIRE-Desktop-Programmiergerät ref. ref. F04534 an einen USB-Anschluss Ihres PCs anschließen und die DSP-Software ausführen.

Klicken Sie in der DSP-Software auf "INSTALLATEUR-KENNUNG LESEN"

READ INSTALLER CARD
ENCRYPT CARDS
READ CARDS



Als nächstes werden wir unsere INSTALLATEUR-Karte, die von unserem HÄNDLER zur Verfügung gestellt wurde, im Tischprogrammierer präsentieren. Sofort liest die DSP-Software die auf unserer INSTALLATEUR-Karte aufgezeichnete Verschlüsselung.

Die DSP-Software wird diese Verschlüsselung importieren, so dass wir sie später zur Verschlüsselung

der Endbenutzerkarten mit unserem Installateur-Code verwenden können. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie sehen, wie die DSP-Software die präsentierte INSTALLATEUR-Karte erkannt hat und unsere Installateur-Nummer erkannt hat.

🔒 GO TO MAIN MENU	
Identifier reader mode Place an identifier over the USB programmer Identifier type: Installer identifier	
Status: Installer identifier successfully read	
Identifier Installer identifier	
00000046 Identifier code	
00001949 Installer code	

Als Ergebnis werden wir in der oberen Navigationsleiste der DSP-Software unseren Installateur-Code sehen.



Ebenso bietet die DSP-Software die Optionen, Kennungen zu verschlüsseln und Kennungen zu lesen.

READ INSTALLER CARD	
ENCRYPT CARDS	
READ CARDS	

Um die Proximity-Karten mit unserem Installateur-Code zu verschlüsseln, brauchen Sie nur auf "KENNUNG VERSCHLÜSSELN" zu klicken.

Dann werden wir alle DESFIRE FERMAX-Karten, die wir verschlüsseln wollen, auf dem DESFIRE-Desktop-Programmiergerät ref. F04534 präsentieren. Diese Karten werden mit dem Installateur-Code verschlüsselt und können nur in Proximity-Lesern registriert werden, die mit demselben Händler- und Installateur-Code konfiguriert sind.



🛧 GO TO MAIN MENU		
Identifier encryption mode Place an identifier over the USB programmer Identifier type: User identifier		
Total encrypted cards: 0		
Status: Card has been already encrypted		
Identifier Reader encryption Identifier		
00000025 Identifier code		
00001949 Installer code		

9. KOMMUNIKATIONSFEHLER ZWISCHEN DEM TISCHPROGRAMMIERER REF. F04534 UND DER DSP-SOFTWARE

Wenn die Software während des Kommunikationsvorgangs den Tischleser Ref. 04534 nicht erkennt, wird die folgende Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt. In dieser Situation empfehlen wir Ihnen, die korrekte Installation der Desktop-Reader-Treiber zu überprüfen.

A	Cannot initialize reader Error: ERR_PORT_OPENING	
	C RETRY	
	🟫 GO TO MAIN MENU	



Avd. Tres Cruces, 133 46017 Valencia Spain

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.fermax.com Kontakt: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact