

Guide de programmation du système VDS

Avril 2011



SOMMAIRE |

- 1. Description du système : les essentiels
- 2. Programmation des dispositifs :
 - 2.1 Terminaux : moniteurs et postes
 - 2.2 Platine Direct
 - 2.3 Platine Digital
 - 2.4 Réinitialisation de l'amplificateur
 - 2.5 Conciergerie

FERMAX

Description du système : les essentiels |

VDS (Video Data System) est un système pour bus numérique



Le système VDS est un portier audio et vidéo à installation simplifiée.

L'appel est réalisé par transmission d'un code d'appel numérique par le biais de l'amplificateur VDS.

C'est le système idéal pour les immeubles (bâtiments individuels) et les propriétés particulières :

Description du système : les essentiels |

Caractéristiques principales

Caractéristiques

- 199 appartements maximum.
- 2 accès audio/vidéo max. + conciergerie.
- Allumage automatique activé.
- Communication confidentielle (1 canal de communication).
- Programmation de la durée d'activation de la gâche.
- Contrôle d'accès par clavier et lecteur de proximité (sur les platines avec clavier VDS).
- Les terminaux (moniteurs/postes) doivent être programmés à l'aide d'un code d'appel (adresse VDS).

Installation

- Audio : 3 fils pour bus.
- Vidéo : 3 fils pour bus + câble coaxial (vidéo) ou, facultativement, un câble Cat 5 peut être utilisé jusqu'à 100 m (voir tableaux ci-dessous).
- Distance maximale du premier point d'accès au dernier appartement : 200 m.

Video (up to 100m): UTP Cat5 / 5 wires

17 15

13

75 Ohm

75 Ohm

75 Ohm

Video (up to 200m): 3 wires + coaxial

	SYNTHESE DES CÄBLES POUR LES SYSTÉMES VDS-ADS							1
	Jusqu'à 30 mètres	Jusqu'à 50 mètres	Jusqu'à 80 mètres	Jusqu'à 100 mètres	Jusqu'à 200 mètres			LE
SYT1 Serie 5/10	OUI	NON	NON	NON	NON			le l
CAT5 (4 PAIRES) 5/10	OUI	OUI	NON	NON	NON	2	La contraction of the second s	15
SYT1 Serie 8/10	OUI	OUI	OUI	NON	NON	metros / metres	pies / feet	mm ²
CAT5 (4 PAIRES) 0 2mm ²	(Arra)				111211	1 - 50	3 - 150	1 mm
REF. 5918 (3x1mm2+Coax)	OUI	OUI	OUI	OUL	NON	50 - 100	150 - 300	1,5 mm
3x2mm²+Coax	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	100 - 200	300 - 600	2,5 mm

Description du système : les essentiels |

Programmation du terminal VDS |

Conditions préalables à la programmation du terminal :

✓ La programmation des terminaux du logement ne peut êtreréalisée qu'à partir de la platine configurée en tant que platine principale (cavalier JP2 installé).

 ✓ Une résistance de 10 K Ohms doit être installée en fin de ligne entre « L » et « + ». Dans le cas contraire, les données de programmation peuvent subir des problèmes de transmission.

✓ La résistance de 75 Ohms sera retirée de tous les distributeurs vidéo, sauf de celui situé à l'extrémité de la ligne réseau afin d'obtenir l'impédance vidéo appropriée.

✓ Le distributeur vidéo peut être activé de 2 façons :

- À l'aide du « Ct » du moniteur jusqu'au terminal « 4 » du distributeur.
- De façon permanence à l'aide du terminal « +18 » à 18 Vcc.

✓ Sur les platines City avec boutons-poussoirs (profil continu), il est obligatoire d'installer, si la platine dispose de plus de 3 boutons-poussoirs, **le kit extension d'appel** afin de créer l'appel numérique. Deux modèles peuvent être utilisés sans distinction jusqu'à ce que le nombre nécessaire de boutons-poussoirs soit atteint :

Réf. 2441 jusqu'à 16 boutons-poussoirs Réf. 2008 jusqu'à 8 boutons-poussoirs

Ĵ.**63 —**) 🖥

Programmation du terminal VDS |

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
 Configuration du terminal en mode programmation 	 Appuyez sur le bouton de programmation du terminal à l'aide d'un outil adéquat 		Une tonalité de confirmation est émise
2. Assigner le code d'appel de l'adresse VDS	el • Pour les platines à boutons-poussoirs, appuyez sur le bouton d'appel de l'appartement	Une tonalité de confirmation est de nouveau émise Adresse VDS stockée dans la mémoire du	
	 Pour les platines à clavier, saisissez le code d'appel et appuyez sur la touche cloche 		terminal

Remarques :

✓ Vous avez 2 minutes pour réaliser l'étape 2 après avoir configuré le terminal en mode programmation. Une fois ce laps de temps écoulé, le terminal va quitter le mode programmation.

 ✓ Les moniteurs Compact et iLoft comprennent une caractéristique supplémentaire pour programmer l'adresse VDS à partir du menu du moniteur lui-même sans avoir à réaliser aucune opération à partir de la platine.

✓ S'il y a plus d'1 terminal dans le même appartement, tous doivent être programmés avec la même adresse VDS (veuillez noter qu'une alimentation suffisante doit être calculée conformément au nombre de moniteurs ayant la même adresse). Pour plus de 2 moniteurs, une alimentation supplémentaire est requise tous les 2 moniteurs.

Comment programmer le code d'accès d'ouverture des portes

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
1	 Une fois l'alimentation coupée, faites un court-circuit entre les terminaux de l'amplificateur « Bs » et « - » (ou appuyez sur le bouton d'ouverture si ce dernier est installé). 		
2	 Tout en maintenant le court-circuit, raccordez l'alimentation du système (à ce niveau, il n'est plus nécessaire de conserver le court-circuit). Vous disposez d'1 minute pour activer le code d'ouverture. 		
3	 Saisissez le code de programmation 3 1 4 1 (ce code ne peut être modifié) et composez le code à quatre chiffres que vous souhaitez utiliser pour l'ouverture des portes, puis appuyez sur la touche « cloche ». 		Code d'accès mémorisé au niveau de l'amplificateur

Remarques :

- Utilisez la touche 'A' pour supprimer ou recommencer la séquence.

- N'oubliez pas de supprimer le court-circuit entre « Bs » et « - » au niveau de l'amplificateur de platine après avoir réalisé les tâches nécessaires (veuillez noter que, pour la platine Classic City, « Bs » et « - » correspondent à « B » et « <u>B</u> »).

- Une fois le code d'ouverture activé, cette fonction ne peut plus être désactivée.

Platine VDS Direct |

Comment programmer la durée d'ouverture des portes

Il existe deux durées d'ouverture des portes programmables :

- Durée d'ouverture des portes depuis l'appartement et depuis le clavier de la platine (en se servant du code d'ouverture).

- Durée d'ouverture des portes correspondant au « bouton de sortie », soit le bouton situé à l'intérieur du bâtiment qui sert à activer la gâche (dans le cas où le « bouton de sortie » a été installé).

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
1	Débranchez l'alimentation, puis rebranchez-la. Vous avez environ 1 minute pour réaliser l'étape 2.		
2	 Saisissez le code de programmation 3 1 4 1 suivi de 4 chiffres, puis appuyez sur la touche « cloche ». Les deux premiers chiffres représentent la durée d'ouverture depuis l'appartement et le deux derniers à partir du « bouton de sortie » de la platine. 		Durées d'ouverture des portes mémorisées au niveau de l'amplificateur

Remarques :

- Plage possible : entre 1 et 99 secondes (veuillez noter que avec « 00 », cette fonction est désactivée).

- Toute durée inférieure à 10 secondes doit être précédée du chiffre '0'.

- En cas d'erreur pendant la durée de programmation (ou afin de réaliser toute modification), vous devez recommencez la démarche à partir de l'étape 1.

Comment programmer la langue

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
1. Entrer en mode programmation	 Composez le 0 (zéro) suivi de AB21AB Saisissez le code 24797 pour parvenir au menu principal 	FERMAX Code Programm.	***** M 1 2 3 4 P Us Pa Ut Te
2. Entrer dans le MENU PARAMÈTRES	 Appuyez sur 2, option « Pa » du menu principal 	M 1 2 3 4 P Us Pa Ut Te	P 1 2 3 4 5 a La Pl Le No Cp
3. Entrer dans le MENU LANGUE	 Appuyez sur 1, option « Id » du menu des paramètres 	P 1 2 3 4 5 a La P1 Le Nc Cp	Lan9ue 3(1-16) 03 OK
4. Sélection de la langue	 Sélectionnez la langue en appuyant sur le numéro associé (par exemple, 1 pour l'espagnol, 2 pour l'anglais, 3 pour le français). Puis appuyez sur « B » pour valider. 	Lan9ue (1-4) 3	Lan9ue 3(1-16) Ø3 OK
5. Quitter le menu en cours	 Appuyez sur « B » pour revenir au menu précédent jusqu'à ce que vous ayez quitté le menu principal 	P 1 2 3 4 5 a La Pl Le Nc Cp	M 1 2 3 4 P Us Pa Ut Te

Comment programmer les données utilisateurs

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
1. Entrer en mode programmation	 Composez le 0 (zéro) suivi de AB21AB 	FERMAX	*****
	 Saisissez le code 24797 pour parvenir au menu principal 	Code Programm.	M 1 2 3 4 P Us Pa Ut Te
2. Entrer dans le menu utilisateurs	 Composez l'option « 1 » pour utilisateurs 	M 1 2 3 4 P Us Pa Ut Te	U 1 2 3 4 5 6 7 s +
3. Ajout d'utilisateurs	 Composez l'option « 1 » pour ajouter un utilisateur. Saisissez le nom de l'utilisateur. 	Nom	Nom ANB
	 Ligne 2 Pour ajouter une description facultative 	Line 2	Line 2 DOCTO <u>R</u>
	 Ligne 2 ? Pour afficher en option la ligne 2 	Line 2? (A=Yes)	Code d'Appel 0000

Comment programmer les données utilisateurs (suite)

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
3. Ajout d'utilisateurs (suite)			
	 Code d'appel (mappage) Sélectionnez le code pour appeler l'appartement de 0001 à 9999 	Code d'Appel 0000	Total Codes 0007
	 Adresse VDS du terminal Adresse préalablement programmée sur le terminal 	Telephone Code 000	Telephone Code 091
	Code d'accès pour l'ouverture des portes à partir du clavier de la platine	Code d'Ouverture	Code d'Ouverture 123456

Remarques :

- Le code d'appel est un numéro fictif assigné à une adresse VDS réelle, on l'appelle également code de mappage.

- Si la platine comprend un lecteur de proximité secondaire, en approchant le badge de proximité du lecteur, le numéro du badge sera enregistré automatiquement.

Comment programmer la durée d'ouverture des portes

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
1. Entrer en mode programmation	 Composez le 0 (zéro) suivi de AB21AB 	FERMAX	******
	 Saisissez le code 24797 pour parvenir au menu principal 	Code Programm.	M 1 2 3 4 P Us Pa Ut Te
2. Entrer dans le menu « Temps »	 Composez l'option « 4 » pour l'option « Temps » 		Temps A (1-99) 12
 Durée d'ouverture des portes depuis l'appartement 	 Une valeur comprise entre 1 et 99 secondes doit être sélectionnée. On la valide en appuyant sur le bouton B. 	Temps A (1-99) 12	Temps A (1-99) 12
4. Durée d'ouverture des portes depuis le « bouton de sortie »	 Une valeur comprise entre 1 et 99 secondes doit être sélectionnée. On la valide en appuyant sur le bouton B. 	Temps B (1-99) 02	Temps B (1-99) 02
5. Alimentation mise hors circuit et mise en circuit	 Pour réinitialiser la platine afin d'activer les nouvelles valeurs sélectionnées 	RESET a la mise a jour	FERMAX

Platine VDS City (boutons-poussoirs)|

Le mappage est une fonction de programmation avancée disponible sur les platines à boutons-poussoirs. Il permet de modifier le code d'appel assigné en fonction de la position sur le module d'extension d'appel ou sur le module des boutons (fonction non disponible sur le kit amplificateur)

Comment programmer le code d'appel mappage : programmation « inversée » (uniquement pour les moniteurs)

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
1	 Programmez tout d'abord le moniteur à partir de la platine de rue (voir diapositive 7, programmation du terminal VDS) 		Adresse VDS stockée dans la mémoire du terminal
2	 Sélectionnez le mode programmation inversée » au niveau de l'amplificateur VDS en appuyant sur le bouton SW1 (le haut- parleur émet un double bip caractéristique). 	Appuyez sur SW1	Bip Bip
3	Assignez les nouvelles adresses à cha	que bouton :	
3.1	 Activez l'option allumage automatique sur le moniteur. 		Vidéo ON

Comment programmer le code d'appel mappage : programmation « inversée » (uniquement pour les moniteurs) / Suite

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
3.2	 Appuyez sur le bouton d'appel associé à ce moniteur (logement) sur la platine. Le code d'appel préalablement programmé sur le moniteur va être assigné au bouton (il sera stocké dans l'amplificateur). 		Code de mappage mémorisé au niveau de l'amplificateur
4	 Quittez le mode programmation : Appuyez de nouveau sur le « bouton de programmation » de l'amplificateur SW1. L'amplificateur quitte automatiquement le mode programmation après 5 minutes d'inactivité. 	Appuyez sur SW1	Platine en mode veille

Remarque : pour programmer les autres moniteurs, effectuez de nouveau les étapes allant de 3.1 à 3.2.

Platine VDS City (boutons-poussoirs)

Comment programmer le code d'appel mappage : programmation « séquentielle »

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
1	 Sélectionnez le mode de programmation séquentielle sur l'amplificateur VDS. Appuyez sur le bouton SW1 pendant 5 secondes (le haut-parleur émet un triple bip caractéristique). 	Appuyez sur SW1	Bip
2	 Assignez les nouvelles adresses à chaque bouton : Appuyez sur les boutons d'appel dans n'importe quel ordre pour assigner les codes sur la platine, en commençant par 1 et ainsi de suite jusqu'au dernier numéro requis. 		Code de mappage mémorisé au niveau de l'amplificateur
3	 Quittez le mode programmation : Appuyez de nouveau sur le « bouton de programmation » de 'amplificateur SW1. L'amplificateur quitte automatiquement ce mode après 5 minutes d'inactivité. 	Appuyez sur SW1	Platine en mode veille

Comment programmer la durée d'ouverture des portes à l'aide des boutons-poussoirs :

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
1	 Une fois l'alimentation coupée, faites un court-circuit entre les terminaux de l'amplificateur « Bs » et « - », le négatif (ou appuyez sur le bouton de sortie si ce dernier est présent). 		
2	 Tout en maintenant le court-circuit créé ci- dessus, raccordez l'alimentation du système (à ce niveau, il n'est plus nécessaire de conserver le court-circuit ou de maintenir le bouton enfoncé). Une tonalité de confirmation est émise une fois en mode programmation. 		
3	 À la suite de la tonalité de confirmation, la durée d'activation de la gâche, telle qu'elle est programmée depuis l'appartement, est indiquée à l'aide d'un certain nombre de bips à des intervalles de 0,5 s. 	Bip Bip	Durée d'ouverture actuelle (secondes) = N x
4	 Une fois ces tonalités de confirmation terminées, appuyez sur n'importe quel bouton de la platine (une pression pour chaque seconde devant être programmée - de 1 à 99 secondes). 		Durée d'ouverture depuis l'appartement mémorisée au niveau de l'amplificateur

Comment programmer la durée d'ouverture des portes à l'aide des boutons-poussoirs (suite) :

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
5	 Afin de programmer la durée d'activation de la gâche à partir du bouton de sortie, tout en étant en mode programmation (après avoir terminé la programmation de la durée d'ouverture des portes depuis l'appartement ou à la suite des tonalités), veuillez attendre 5 secondes. Une fois cette durée écoulée, une nouvelle tonalité de confirmation est émise indiquant le passage au mode de programmation « bouton de sortie ». Les bips susmentionnés sont émis, indiquant de la sorte la durée programmée. 	Bip Bip	Durée d'ouverture actuelle (secondes) = N x Bip Bip
6	 Une fois ces tonalités terminées ou avant qu'elles ne finissent, appuyez sur n'importe quel bouton de la platine (une pression pour chaque seconde devant être programmée - de 1 à 99 secondes). Pour quitter le mode programmation, veuillez attendre 5 secondes sans appuyer sur aucune touche. Un son « MUOK » est émis 		MUOK Durée d'ouverture depuis le bouton de sortie mémorisée au niveau de l'amplificateur

Réinitialisation de l'amplificateur VDS

L'amplificateur VDS possède une fontion de réinitialisation qui peut être utilisée pour rétablir les paramètres programmés par défaut (durées d'ouverture des portes appartement et « bouton de sortie », codes d'accès, mappage).

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
1	Débranchez l'alimentation		
2	 Pour les platines à boutons- poussoirs : Appuyez sur le bouton SW1, rebranchez l'alimentation et maintenez le bouton SW1 enfoncé jusqu'à ce que l'avertissement sonore de confirmation de la réinitialisation soit émis. 	ON Vez SW1 jusqu' à la réiniti alisati on	Une tonalité de confirmation de la réinitialisation est émise
	 Pour les platines à clavier : Branchez l'alimentation et composez dans les 60 secondes suivantes le code A708B9. Après avoir saisi le code, un bip prolongé est émis pour confirmer le rétablissement des valeurs par défaut. 		

Niveau du son et synthétiseur vocal multilingue |

<u>Niveau du son</u>

Permet de régler le volume du son (montant et descendant) et du synthétiseur vocal.

<u>Sélectionnez la langue du message</u> du synthétiseur vocal en configurant les microrupteurs conformément aux éléments ci-dessous.

ON									
	0	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11	12	13	14	15	
	16	17	18	19	20	21	22	23	
	24	25	26	27	28	29	30	31	

0 Espagnol	16 Chinois
1 Anglais	17 Persan
2 Français	18 Arabe
3 Néerlandais	19 Norvégien
4 Allemand	20 Finnois
5 Catalan	21 Suédois
6 Valencien	22 Danois
7 Baléare	23 Islandais
8 Portugais	24 Russe
9 Basque	25 Italien
10 Galicien	26 Hindi
11 Grec	27 Magyar
12 Polonais	28 Hébreu
13 Tchèque	29 Croate
14 Slovaque	30 Sonnette
15 Turc	31 Désactivée

Programmation de la conciergerie VDS |

PARAMÈTRES À CONFIGURER

Mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement de la conciergerie centrale se configure en utilisant le clavier de la conciergerie : jour, automatique ou nuit.

Langue

Sélectionnez la langue de la conciergerie (voir diapositive suivante).

Programmation de la conciergerie VDS |

Comment programmer la langue

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT
1	 Entrez en mode programmation en appuyant sur 0 (zéro) 	FEBM8X	Codigo de acceso
2	 Composez le code d'accès : AB21AB 	Codigo de acceso	Codigo de acceso
3	 Composez le code de programmation : 19025 	Cod.programacion	ADS
4	 Composez « 2 » pour les paramètres et « 3 » pour les langues 	Menu Principal 1-Codigos 2-Parametros 3-Display 4-Prog. telefon	Menu Parametros 1-Tiempo Minimo 2-T.Convers. 3-Idioma 4-Beep Auto
5	 Sélectionnez la langue en appuyant sur le numéro associé (par exemple, 3 pour le Français) et appuyez sur « B » pour valider. Appuyez de nouveau sur « B » pour quitter le menu. 	Menu Parametros 1-Tiempo Minimo 2-T.Convers. 3-Idioma 4-Beep Auto	FEBMBX

Programmation de la conciergerie VDS |

Comment programmer le mode de la conciergerie

ÉTAPE	ACTION	РНОТО	RÉSULTAT		
1	Entrez en mode programmation en appuyant sur 0 (zéro)	FEBMAX			
2	Composez le code A33333		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
3	Sélectionnez le mode en utilisant les touches flèches afin de faire défiler les différentes options	*****	Fonctionnement JOUR		
4	Appuyez sur B pour valider	Fonct i onnement JOUR			

