

Código do produto

F07067

CAIXA SALIENTE S7. 130x341x33



Referência

7067

EAN

8424299070674

Descrição.

Descrição

Para realizar la instalación de una placa es necesario colocar una caja en la pared o muro donde posteriormente fijaremos la placa. Para aquellos casos donde no se desee o no se pueda practicar un hueco en la pared para la caja de empotrar (fachadas de mármol, piedra, etc.), se recomienda emplear una caja de superficie.

La profundidad es de sólo 33mm., y su diseño se integra perfectamente con la estética de la placa. En caso de combinar varias placas, no se requiere utilizar el juego de separadores.

Disponibles en todas las series. Seleccionar la caja de la serie necesaria, según el caso.

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
341x130x33	0.4934	34,3x13x3,4	GENERICA