

## **Restauration du mot de passe sur une MCVA**

- Communiquer à notre service technique le numéro qui s'affiche entre parenthèses sur le terminal + le numéro du canon.
- Cogelec nous communique en retour un code de déblocage.
- Entrer ce code en guise de mot de passe, la centrale réinitialise son mot de passe.
- Eteindre puis rallumer le terminal, maintenant le mot de passe de la centrale est réinitialisé.